

Abdeckplatte für ACRO-Schlitten - BRN RMR-Abdeckplatte für ACRO-Schlitten, schwarz

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Verschlussstücke](#) > [Beschläge für Verschlussstücke](#) > [Abdeckungen für Schlitten](#)

Die Brownells Abdeckplatte bietet eine einfache Lösung, wenn du das Aimpoint ACRO von einem Brownells ACRO-Schlitten entfernen möchtest, während du mit Kimme und Korn schießt. Aluminiumkonstruktion Anodisiert Schwarz Die ACRO Abdeckplatte besteht aus leichtem Aluminium und ist schwarz anodisiert. Verwende die mitgelieferten Schrauben, um sie am Schlitten zu montieren.



Eigenschaften

- Name: [BRN RMR-Abdeckplatte für ACRO-Schlitten, schwarz](#)
- Hersteller: [BROWNELLS](#)
- Artikel-Nr.: 078000582
- Herst.-Nr.:
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.227kg
- UPC: 050806113435

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Brownells Abdeckplatte für ACROSchlitten
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Brownells Abdeckplatte für ACROSchlitten

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Brownells Abdeckplatte für ACROSchlitten. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die SicherheitsgatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Abdeckplatte nicht, wenn Sie Beschädigungen oder Mängel feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckplatte ordnungsgemäß am Schlitten montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben zur Montage der Abdeckplatte.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei der Installation oder Entfernung der Abdeckplatte sollten Sie Handschuhe tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der ACROSchlitten sauber und trocken ist, bevor Sie die Abdeckplatte installieren.
2. **Montage:**
 - Nehmen Sie die Abdeckplatte aus der Verpackung.
 - Positionieren Sie die Abdeckplatte auf dem ACROSchlitten.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Abdeckplatte sicher zu befestigen.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine feste Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßiges Anziehen.
3. **Überprüfung:** Überprüfen Sie nach der Montage, ob die Abdeckplatte fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.
4. **Nutzung:** Verwenden Sie den Schlitten mit der Abdeckplatte nur für den vorgesehenen Zweck. Achten Sie darauf, die Abdeckplatte regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Abdeckplatte und die Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfen Sie keine Abfallstoffe in die Umwelt. Nutzen Sie Recyclingmöglichkeiten, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihnen eine sichere Verwendung des Produkts zu ermöglichen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de