

Ressort d'arrêt de glissière pour pistolets GLOCK® full-size - Ressort d'arrêt de culasse pour GLOCK® 17, 22, 34 et 35

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Ressorts Fermeur Chariot de Culasse](#)

Ressort de verrouillage de glissière de remplacement pour pistolets Glock® de taille complète.



Caractéristiques

- Nom: [Ressort d'arrêt de culasse pour GLOCK® 17, 22, 34 et 35](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000657
- N° fabr.: 02-1066-02-00
- Modèle: 22,17,35,34
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 050806004177

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® Fullsize](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® Fullsize

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® de Brownells. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé de votre arme à feu. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et minimiser les risques.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de pistolets Glock® 17, 22, 34, et 35.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacez-le immédiatement s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non formée à l'utilisation d'armes à feu.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le ressort si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Ne modifiez pas le ressort ou tout autre composant de votre arme à feu. Les modifications peuvent entraîner des dysfonctionnements dangereux.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (ex. tournevis, pince).

2. Installation :

- Retirez le chariot de culasse de votre pistolet.
- Localisez l'emplacement du ressort de verrouillage de glissière.
- Enlevez l'ancien ressort si nécessaire.
- Installez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Remettez le chariot de culasse en place et vérifiez son bon fonctionnement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du pistolet dans un environnement sûr.
- Ne tirez jamais avec le pistolet si vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ressort usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Recherchez des points de collecte appropriés pour

les déchets d'armement ou les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web de Brownells.

Rappel de Sécurité

- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr