

# **Vite di deriva A1 - BROWNELLS BRN-16A1 vite di deriva per mirino posteriore, acciaio**

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Componenti mire](#) > [Componenti regolazione deriva](#)

Vite di regolazione A1 di ricambio per il fucile Brownells BRN16A1.



## **Caratteristiche**

- Nome: [BROWNELLS BRN-16A1 vite di deriva per mirino posteriore, acciaio](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 078000678
- N. fab.: APRH101741
- Modello: BRN-16A1
- Tipo di arma: Brownells
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Vite di Regolazione A1 Brownells BRN16A1. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se si sospetta che possa essere difettoso.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Vite di Regolazione A1 solo con il fucile Brownells BRN16A1.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il vite.
- Non forzare il vite durante l'installazione o la regolazione.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile Brownells BRN16A1 sia completamente scarico.
- Raccogliere gli strumenti necessari, come cacciaviti o chiavi, per l'installazione.

### 2. Installazione

- Rimuovere il vecchio vite di regolazione, se presente.
- Posizionare il nuovo Vite di Regolazione A1 nel foro designato.
- Utilizzare lo strumento appropriato per fissare il vite, assicurandosi di non stringere eccessivamente.
- Controllare che il vite sia ben saldo e non si muova.

### 3. Uso

- Regolare il vite secondo le necessità per ottenere la deriva desiderata.
- Verificare frequentemente la regolazione durante l'uso per garantire la precisione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti di questo tipo.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro e responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a portata di mano il numero di modello e la data di acquisto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)