

HARD FIT Curl-Schaber - Gerader 1/4" Curl-Schaber

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Handgeräte zum Schäften](#) > [Holzschaber](#)

Für den finalen, "Wie gewachsen" Sitz

Entwickelt, um die kleinsten Holzspäne zu entfernen und die perfekte Passform zu erzielen, die "Profis" von "Mängeln" trennt. Die Griffe sind im rechten Winkel zur Schneide platziert; du hast die volle Kontrolle über die Kante und fast keine Neigung, der Holzmaserung zu folgen, zu schaben oder einzugraben. Hergestellt aus hochwertigem, gehärtetem Werkzeugstahl, mit genug Gewicht, um jegliches "Biegen" zu vermeiden. Formgebung für präzise Kontrolle der Klinge über den gesamten Stroke. Fingerfreiheit unter dem Griff für enge Stellen. Erhältlich in 2 Stilen - 3 Klingenbreiten. Größen, die klein genug für das Abzugsloch und groß genug für den Laufkanal sind. Die flachen Modelle sind perfekt zum Anpassen von Bodenplatten, Tangs und Magazinen. Nicht gedacht, um den Laufkanal grob auszuschneiden, also nicht zu stark drücken. Ziehe einfach sanft zu dir über die Arbeit. Erzeugt die schönsten Späne und Staub; wird das Holz nicht verhärteten wie Raspeln oder hinterlässt keinen Schmutz, der die Schneiden der Werkzeuge ruinieren könnte, wie Schleifpapier. Ohne Zweifel das beste Werkzeug, das je für die feine, kontrollierte Entfernung des Einlassschwarzes und des "Flaum" Holz darunter entwickelt wurde!



Eigenschaften

- Name: [Gerader 1/4" Curl-Schaber](#)
- Hersteller: [BROWNLLS](#)
- Artikel-Nr.: 080076250
- Herst.-Nr.:
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 160mm
- UPC: 050806007871

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sicherheitshinweis
- Über uns

HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für den HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Schaber nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich für die feine, kontrollierte Entfernung von Holz.
- Überprüfe den Schaber vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn die Klinge beschädigt oder der Griff gebrochen ist.
- Halte den Schaber außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende den Schaber in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht und Kontrolle zu verbessern.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, um dich vor Holzsplittern und Schmutz zu schützen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich befindet, während du den Schaber verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Übe beim Einsatz des Schabers keinen übermäßigen Druck aus; lass das Werkzeug die Arbeit machen, um Verletzungen oder Schäden am Holz zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Schabers auf harten Materialien oder Oberflächen, für die er nicht vorgesehen ist.
- Halte den Griff jederzeit fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Schneide immer von deinem Körper weg und halte deine Hände von der Schneide fern.
- Wenn du während der Benutzung des Schabers Unbehagen oder Müdigkeit verspürst, mache sofort eine Pause.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Der Schaber ist gebrauchsfertig; es ist keine Montage erforderlich.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher am Blatt befestigt ist, bevor du ihn verwendest.

• Nutzung:

- Halte den Schaber mit einer Hand am Griff und führe ihn mit der anderen Hand.
- Positioniere die Klinge im gewünschten Winkel gegen die Holzoberfläche.
- Übe leichten Druck aus und ziehe den Schaber in einer glatten Bewegung zu dir.
- Für die besten Ergebnisse mache mehrere leichte Durchgänge, anstatt zu versuchen, zu viel Material auf einmal zu entfernen.
- Reinige den Schaber nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch, um Holzstaub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaber gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Schaber irreparabel beschädigt ist, wickle ihn in ein schützendes Material, um Verletzungen zu vermeiden, und entsorge ihn sicher.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des HARD FIT CURL SCRAPERS BROWNELLS STRAIGHT 1/4" CURL SCRAPER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de