

Jauge de saillie du percuteur AR-15/M16

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#) > [Jauge de Contrôle de Saillie](#)

Indispensable pour mesurer correctement la quantité de percuteur qui dépasse de la culasse. Trop peu provoque des ratés ; trop, des amorces percées.



Caractéristiques

- Nom: [Jauge de saillie du percuteur AR-15/M16](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080216013
- N° fabr.:
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 050806101678

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Jauge de Contrôle de Saillie BROWNELLS AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Jauge de Contrôle de Saillie BROWNELLS AR15/M16

Introduction

La Jauge de Contrôle de Saillie BROWNELLS AR15/M16 est un outil essentiel pour mesurer la quantité de percuteur qui dépasse de la culasse. Une mauvaise mesure peut entraîner des ratés ou des amorces percées. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la jauge dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge pour éviter tout accident dû à un outil endommagé.
- Ne modifiez pas la jauge de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à la mesure.
- Tenez la jauge fermement pour éviter tout glissement lors de la mesure.
- Ne forcez pas la jauge dans des espaces où elle ne s'insère pas facilement.
- Évitez de toucher le percuteur avec vos mains nues pour prévenir les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et ouvrez la culasse.

2. Utilisation de la jauge :

- Insérez la jauge dans l'ouverture du percuteur.
- Vérifiez que la jauge s'insère correctement sans forcer.
- Mesurez la saillie du percuteur. Consultez les spécifications de votre arme pour des valeurs acceptables.

3. Après utilisation :

- Retirez la jauge et nettoyez-la si nécessaire.
- Rangez la jauge dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la jauge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si la jauge est endommagée, envisagez de la retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Conclusion

La Jauge de Contrôle de Saillie BROWNELLS AR15/M16 est un outil précieux pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre arme. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez minimiser les risques et garantir une utilisation correcte. N'oubliez pas de rester informé sur les rappels de produits et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr