

Clé d'action pour fusil Mini-Mauser et tête - Kit complet de clé d'action pour Mini-Mauser

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés de Serrage & Composants](#)

Le seul système de clé d'action disponible dans le commerce qui entoure et soutient l'anneau de récepteur et le tenon de recul pour répartir uniformément les forces de couple potentiellement dommageables. La base en acier solide possède un relief usiné unique pour dégager le tenon de recul sur la plupart des carabines à verrou de type Mauser et, les têtes individuelles à visser sont usinées pour offrir un ajustement exact autour de l'anneau de récepteur ou de l'écrou de canon pour chacun des modèles d'armes à feu listés. Ensemble, elles soutiennent le récepteur dans un anneau d'acier et augmentent considérablement la surface de prise pour éliminer totalement les voies de verrou tortues ou les récepteurs endommagés. C'est le système de clé d'action le plus avancé, complet et de qualité professionnelle. Avec lui, tu peux prévenir les dommages coûteux au récepteur sur la plupart des actions de fusil populaires, y compris les modèles militaires, ainsi que des modèles pour certaines armes de poing. La tête monobloc offre un soutien complet pour le tenon et le récepteur. Empêche le torsion ou l'écrasement du récepteur.



Caractéristiques

- Nom: [Kit complet de clé d'action pour Mini-Mauser](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080800005
- N° fabr.:
- Modèle: Mini
- Type d'arme: Mauser
- Poids du colis: 3.606kg
- UPC: 050806020702

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ D'ACTION MINIMAUSER & TÊTE
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA CLÉ D'ACTION MINIMAUSER & TÊTE

Introduction

Merci d'avoir choisi la CLÉ D'ACTION MINIMAUSER & TÊTE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour soutenir en toute sécurité et efficacement l'anneau de récepteur et le tenon de recul de vos carabines à verrou de type Mauser. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours la clé d'action avec soin et assuretoi d'être dans un environnement sûr lors de son utilisation.
- Inspecte la clé d'action et les têtes pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas si des pièces sont usées ou endommagées.
- Garde la clé d'action et les têtes hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise la clé d'action uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Si tu rencontres des problèmes ou des accidents lors de l'utilisation, signaleles aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée avant d'utiliser la clé d'action.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la clé d'action.
- N'applique pas une force excessive lors de l'utilisation de la clé d'action, car cela pourrait endommager l'arme à feu ou la clé elle-même.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi qu'aucune personne ne se trouve à proximité de la clé lorsqu'elle est utilisée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en état sûr.
- Rassemble tous les outils et composants nécessaires, y compris la clé d'action et la tête appropriée pour le modèle de ton arme à feu.

2. Installation de la Clé d>Action

- Aline la clé d'action avec l'anneau de récepteur de l'arme à feu.
- Sélectionne la tête à visser appropriée qui correspond à ton modèle d'arme à feu spécifique.
- Fixe solidement la tête à la clé d'action, en veillant à un ajustement serré.

3. Utilisation de la Clé d>Action

- Positionne la clé d'action autour de l'anneau de récepteur et du tenon de recul.
- Applique une pression uniforme lors du tournage de la clé, en répartissant le couple de manière homogène sur le récepteur.
- Évite les mouvements brusques ou saccadés qui pourraient causer des dommages.

4. Entretien Après Utilisation

- Après avoir utilisé la clé d'action, nettoie-la et inspecte-la pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range la clé d'action et les têtes dans un endroit sec et sécurisé, à l'écart des enfants.

Instructions d'Élimination

- Élimine la clé d'action et les pièces endommagées conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la CLÉ D'ACTION MINIMAUSER & TÊTE, consulte les informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant. Assure-toi de les consulter pour toute question de sécurité ou assistance.

Merci de privilégier la sécurité lors de l'utilisation de la CLÉ D'ACTION MINIMAUSER & TÊTE. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr