

Clé de culasse et tête pour fusil 1917 ENFIELD/P-14 - Clé d'action complète 1917 Enfield/P-14

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés de Serrage & Composants](#)

Le seul système de clé d'action disponible dans le commerce qui entoure et supporte l'anneau de réception et le tenon de recul pour répartir de manière égale les forces de couple potentiellement dommageables. La base en acier solide possède un relief usiné unique pour dégager le tenon de recul sur la plupart des carabines à verrou de type Mauser et, les têtes individuelles à visser sont usinées pour s'adapter parfaitement autour et contre l'anneau de réception ou l'écrou de canon pour chacun des modèles d'arme à feu listés. Ensemble, ils soutiennent le récepteur dans un anneau d'acier et augmentent considérablement la surface de prise pour éliminer totalement les voies de verrou tordues ou les récepteurs endommagés. C'est le système de clé d'action le plus avancé, complet et de qualité professionnelle. Avec cela, tu peux prévenir les dommages coûteux au récepteur sur la plupart des actions de fusil populaires, y compris les modèles militaires, ainsi que les modèles pour certaines armes de poing. La découpe usinée dans la tête dégage la projection sur l'anneau de réception. S'adapte également à de nombreuses variations commerciales, telles que le Remington Model 30.



Caractéristiques

- Nom: [Clé d'action complète 1917 Enfield/P-14](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080800017
- N° fabr.:
- Modèle: Pattern 1917
- Type d'arme: Enfield
- Poids du colis: 3.606kg
- UPC: 050806020719

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'utilisation de la clé d'action 1917 ENFIELD/P14](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'utilisation de la clé d'action 1917 ENFIELD/P14

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'action 1917 ENFIELD/P14 de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour faciliter le travail sur les carabines à verrou tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre comment utiliser ce produit en toute sécurité et éviter les risques potentiels.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours la clé d'action conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé d'action avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes non qualifiées utiliser cet outil.
- Ne modifiez jamais la clé d'action ou ses composants.
- Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation d'outils et d'équipements de tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la clé d'action pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de l'utiliser avec la clé d'action.
- Utilisez la clé d'action uniquement sur les modèles compatibles spécifiés dans la documentation.
- Ne forcez jamais la clé d'action. Si elle ne s'adapte pas correctement, vérifiez l'alignement et la compatibilité.
- Ne travaillez pas dans des environnements humides ou mouillés pour éviter les risques d'électrocution ou de glissade.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation de l'arme

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez tous les munitions et accessoires.

2. Utilisation de la clé d'action

- Sélectionnez la tête de clé appropriée pour le modèle de votre arme.
- Alignez la tête de clé autour de l'anneau de réception ou de l'écrou de canon.
- Appliquez une pression uniforme pour maintenir la clé en place.
- Tournez doucement la clé d'action dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse selon le besoin, en évitant toute force excessive.

3. Après utilisation

- Retirez la clé d'action et vérifiez l'arme pour s'assurer qu'aucun dommage n'a été causé.
- Nettoyez la clé d'action et rangezla dans un endroit sec et sûr.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas la clé d'action à la poubelle si elle est endommagée. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.

- Si la clé d'action n'est plus utilisable, envisagez de la rapporter à un centre de recyclage des métaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation de la clé d'action 1917 ENFIELD/P14, veuillez vous référer à la documentation fournie ou contacter le service client de BROWNELLS.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr