

Ruote di feltro per lucidatura - Ruota lucidante in feltro media 6" con albero 1/2"

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [Ruota lucidante in feltro media 6" con albero 1/2"](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088161500
- N. fab.:
- Dimensioni: 6
- Tipo: Medium Felt
- Peso della spedizione: 0.304kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE IN FELTRO

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE IN FELTRO della BACON FELT COMPANY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace delle vostre ruote di lucidatura. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per evitare incidenti e garantire i migliori risultati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e rispetti le normative locali.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali protettivi, guanti e maschera antipolvere durante l'uso delle ruote di lucidatura.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che le ruote di lucidatura siano utilizzate solo per il loro scopo previsto.
- Ispezionare regolarmente le ruote per danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la ruota di lucidatura della dimensione e del tipo corretto per la propria macchina e il compito da svolgere.
- Assicurarsi che la ruota di lucidatura sia saldamente fissata all'albero prima di avviare la macchina.
- Non superare il numero massimo di RPM specificato per la ruota di lucidatura:
 - Per macchine con 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM.
 - Per macchine con 1/2 hp o superiori, utilizzare ruote da 8" a 1800 RPM.
 - Per macchine con 3/4 hp o superiori, utilizzare ruote da 10" a 1800 RPM (solo per lucidatori esperti).
- Utilizzare sempre una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per evitare contaminazioni.
- Evitare di esercitare una pressione eccessiva durante la lucidatura; lasciare che sia la ruota a svolgere il lavoro.
- Non operare la ruota di lucidatura senza una formazione adeguata o supervisione se si è inesperti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina di lucidatura sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Selezionare la ruota di lucidatura appropriata in base alle specifiche della macchina.
- Inserire l'albero della ruota di lucidatura nel mandrino della macchina.
- Utilizzare l'adattatore fornito se necessario per adattare la ruota alla macchina.
- Fissare saldamente la ruota secondo le istruzioni della macchina per evitare che si allenti durante l'operazione.

2. Uso:

- Collegare la macchina e accenderla, consentendo alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di iniziare a lucidare.
- Tenere saldamente il pezzo da lavorare e portarlo a contatto con la ruota di lucidatura lentamente.
- Muovere uniformemente il pezzo da lavorare sulla ruota per garantire una finitura uniforme.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina e attendere che la ruota si fermi completamente prima di

rimuovere il pezzo da lavorare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali ruote di lucidatura danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire le ruote di lucidatura nei normali rifiuti domestici se contengono materiali pericolosi. Controllare con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso delle RUOTE IN FELTRO, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con le vostre RUOTE IN FELTRO. Si prega di conservare questa guida per riferimenti futuri e di condividerla con chiunque possa utilizzare questo prodotto. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it