

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK® MODELS

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK® MODELS
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100003404
- Mfr. No.: GMR-001
- Finish: Matte Black
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,24,26,27,31,32,33,34,35
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 955727000997

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Glock® Extended Magazine Release Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le release de chargeur prolongé Vickers Glock®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®](#)
- [Polski: Vickers Glock® Extended Magazine Release Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Vickers Glock® Extended Magazine Release Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Glock® Extended Magazine Release Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uvolnění zásobníku Vickers Glock® Extended](#)

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Glock® Extended Magazine Release von TangoDown entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass dein Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder damit umgehst.
- Halte den Magazinrelease außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du mit Feuerwaffen umgehst, und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme mit dem Magazinrelease hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit bestimmten GlockModellen konzipiert. Stelle vor der Installation sicher, dass es mit deinem Waffenmodell kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Magazinrelease auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Verwende immer die richtige Technik beim Wechseln der Magazine, um ein versehentliches Abfeuern zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass dein Griff an der Feuerwaffe sicher ist, während du den Magazinrelease betätigst, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Wenn du unerfahren im Umgang mit Feuerwaffen bist, suche Anleitung von einem qualifizierten Ausbilder, bevor du das Produkt verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Bestätige, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Originalrelease entfernen:** Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den originalen Magazinrelease vorsichtig von deinem GlockModell zu entfernen.
3. **Erweiterten Release einsetzen:** Richte den Vickers Glock® Extended Magazine Release mit dem Schlitz aus und drücke ihn hinein, bis er sicher sitzt.
4. **Funktionalität testen:** Überprüfe, ob der Magazinrelease reibungslos und sicher funktioniert, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des erweiterten Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.
- Stelle immer sicher, dass du die Kontrolle über die Feuerwaffe hast, wenn du die Magazine wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einem dafür vorgesehenen Recyclingzentrum oder befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktunterstützung oder um unsichere Produkte zu melden, konsultiere bitte den EUKontaktpunkt oder deine lokale Aufsichtsbehörde.

Fazit

Indem du die in dieser Sicherheitsanleitung dargelegten Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Vickers Glock® Extended Magazine Release sicherstellen. Priorisiere immer die Sicherheit und suche Hilfe, wenn du Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts hast. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Glock® Extended Magazine Release by TangoDown. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Keep the magazine release out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using firearms and ensure that you are in a safe environment.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the magazine release, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for use with specific Glock models. Ensure compatibility with your firearm model before installation.
- Do not attempt to modify the magazine release in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Always use proper technique when changing magazines to avoid accidental discharge.
- Ensure that your grip on the firearm is secure while operating the magazine release to prevent slippage.
- If you are inexperienced with firearms, seek guidance from a qualified instructor before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Original Release:** Using a suitable tool, carefully remove the factory magazine release from your Glock model.
3. **Insert Extended Release:** Align the Vickers Glock® Extended Magazine Release with the slot and press it into place until secure.
4. **Test Functionality:** Verify that the magazine release operates smoothly and securely before using your firearm.

Usage

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Practice using the extended magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that you are in control of the firearm when changing magazines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center or follow local hazardous waste disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please refer to the EU contact point or your local regulatory authority.

Conclusion

By following the guidelines and instructions outlined in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Glock® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and seek assistance if you have any questions or concerns regarding the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®

Introducción

Gracias por elegir el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock® de TangoDown. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y precauciones de uso para asegurar que tu producto se utilice de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o manejar el lanzador de magazine.
- Mantén el lanzador de magazine fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego y asegúrate de estar en un lugar seguro.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de signos de desgaste o daño.
- Si experimentas algún problema con el lanzador de magazine, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para usarse con modelos específicos de Glock. Asegúrate de la compatibilidad con tu modelo de arma de fuego antes de la instalación.
- No intentes modificar el lanzador de magazine de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Siempre utiliza la técnica adecuada al cambiar los magazines para evitar disparos accidentales.
- Asegúrate de que tu agarre en el arma de fuego sea seguro mientras operas el lanzador de magazine para prevenir deslizamientos.
- Si no tienes experiencia con armas de fuego, busca orientación de un instructor calificado antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Confirma que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira el Lanzador Original:** Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente el lanzador de magazine de fábrica de tu modelo Glock.
3. **Inserta el Lanzador Extendible:** Alinea el Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock® con la ranura y presiónalo en su lugar hasta que esté seguro.
4. **Prueba la Funcionalidad:** Verifica que el lanzador de magazine funcione de manera suave y segura antes de usar tu arma de fuego.

Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica usar el lanzador de magazine extendido en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.
- Asegúrate de que tienes el control del arma de fuego al cambiar los magazines.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado o sigue las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, soporte del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE o tu autoridad reguladora local.

Conclusión

Siguiendo las pautas e instrucciones descritas en esta guía de instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Lanzador de Magazine Extendido Vickers Glock®. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour le release de chargeur prolongé Vickers Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé Vickers Glock® de TangoDown. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des précautions d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Gardez le release de chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu et assurez-vous d'être dans un endroit sûr.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le release de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec des modèles Glock spécifiques. Assurez-vous de sa compatibilité avec votre modèle d'arme à feu avant l'installation.
- N'essayez pas de modifier le release de chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez toujours la bonne technique lors du changement de chargeurs pour éviter un tir accidentel.
- Assurez-vous que votre prise sur l'arme à feu est sécurisée tout en actionnant le release de chargeur pour éviter tout glissement.
- Si vous n'êtes pas expérimenté avec les armes à feu, demandez conseil à un instructeur qualifié avant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Assurez la sécurité** : Confirmez que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le release d'origine** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le release de chargeur d'origine de votre modèle Glock.
3. **Insérez le release prolongé** : Alignez le release de chargeur prolongé Vickers Glock® avec la fente et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
4. **Testez la fonctionnalité** : Vérifiez que le release de chargeur fonctionne en douceur et en toute sécurité avant d'utiliser votre arme à feu.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Pratiquez l'utilisation du release de chargeur prolongé dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que vous contrôlez l'arme à feu lors du changement de chargeurs.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné ou suivez les directives locales de mise au rebut des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions de sécurité, du soutien produit ou pour signaler des produits dangereux, veuillez vous référer au point de contact de l'UE ou à votre autorité réglementaire locale.

Conclusion

En suivant les lignes directrices et les instructions décrites dans ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Priorisez toujours la sécurité et demandez de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le produit. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock® di TangoDown. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e precauzioni d'uso per garantire che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Tieni il rilascio del caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando usi armi da fuoco e assicurati di essere in un luogo sicuro.
- Ispeziona regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Se riscontri problemi con il rilascio del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è progettato per l'uso con specifici modelli Glock. Assicurati della compatibilità con il tuo modello di arma prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare in alcun modo il rilascio del caricatore, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizza sempre una tecnica adeguata quando cambi i caricatori per evitare scariche accidentali.
- Assicurati che la tua presa sull'arma da fuoco sia sicura mentre operi il rilascio del caricatore per prevenire scivolamenti.
- Se sei inesperto con le armi da fuoco, cerca la guida di un istruttore qualificato prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Rilascio Originale:** Utilizzando uno strumento adatto, rimuovi con attenzione il rilascio del caricatore di fabbrica dal tuo modello Glock.
3. **Inserisci il Rilascio Esteso:** Allinea il Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock® con la fessura e premi in posizione fino a quando non è sicuro.
4. **Testa la Funzionalità:** Verifica che il rilascio del caricatore funzioni in modo fluido e sicuro prima di utilizzare la tua arma da fuoco.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Esercitati ad utilizzare il rilascio esteso del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati sempre di avere il controllo dell'arma da fuoco quando cambi i caricatori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio designato o segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza, supporto del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto dell'UE o all'autorità di regolamentazione locale.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni riportate in questa guida di istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Rilascio Esteso del Caricatore Vickers Glock®. Dai sempre priorità alla sicurezza e cerca assistenza se hai domande o preoccupazioni riguardo al prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Glock® Extended Magazine Release od TangoDown. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz środki ostrożności w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Przechowuj zwolnienie magazynka z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z zwolnieniem magazynka, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Produkt ten jest zaprojektowany do użycia z określonymi modelami Glock. Upewnij się, że jest kompatybilny z modelem Twojej broni przed instalacją.
- Nie próbuj modyfikować zwolnienia magazynka w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę podczas zmiany magazynków, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Upewnij się, że Twój chwyt na broni jest pewny podczas obsługi zwolnienia magazynka, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Jeśli nie masz doświadczenia z bronią, skorzystaj z porad wykwalifikowanego instruktora przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Potwierdź, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń oryginalne zwolnienie:** Używając odpowiedniego narzędzia, ostrożnie usuń fabryczne zwolnienie magazynka z modelu Glock.
3. **Włóż rozszerzone zwolnienie:** Wyrównaj Vickers Glock® Extended Magazine Release z otworem i naciśnij go na miejsce, aż będzie pewnie osadzony.
4. **Sprawdź funkcjonalność:** Zweryfikuj, że zwolnienie magazynka działa płynnie i pewnie przed użyciem broni.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz używanie rozszerzonego zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze upewnij się, że masz kontrolę nad bronią podczas zmiany magazynków.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego centrum recyklingu lub postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia produktowego lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z punktem kontaktowym UE lub lokalnymi organami regulacyjnymi.

Zakończenie

Przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tej instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Vickers Glock® Extended Magazine Release. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skorzystaj z pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Glock® Extended Magazine Release lippaanvapautuksen TangoDownilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttövaroituksia varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen lippaanvapautuksen asentamista tai käsittelyä.
- Pidä lippaanvapautus lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseita käyttäessäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautus kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia lippaanvapautuksen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytölle

- Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tietyissä Glockmalleissa. Varmista yhteensopivuus aseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Älä yritä muuttaa lippaanvapautusta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Käytä aina oikeaa tekniikkaa vaihtaessasi lippaita välttääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Varmista, että otteesi aseesta on tiukka lippaanvapautusta käyttäessäsi, jotta se ei liukuisi.
- Jos olet kokematon aseiden kanssa, hae ohjeita pätevaltä opettajalta ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista alkuperäinen vapautus:** Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti tehdaslippaanvapautus Glockmallistasi.
3. **Aseta pidennetty vapautus:** Aseta Vickers Glock® Extended Magazine Release paikalleen ja paina se tiukasti paikalleen.
4. **Testaa toimivuus:** Varmista, että lippaanvapautus toimii sujuvasti ja turvallisesti ennen aseiden käyttöä.

Käyttö

- Vapauta lippaat painamalla uurrettua painiketta peukalolla.
- Harjoittele pidennetyn lippaanvapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta opit sen käytön.
- Varmista aina, että hallitset asetta lippaita vaihtaessasi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti muovimateriaalien osalta.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätyskeskukseen tai noudata paikallisia vaarallisten jätteiden hävitysohjeita.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Turvallisuuskysymyksissä, tuen saamiseksi tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamiseksi, ota yhteys EU:n kontaktipisteeseen tai paikalliseen sääntelyviranomaiseen.

Johtopäätös

Noudattamalla tässä turvallisuusohjeessa esitettyjä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa Vickers Glock® Extended Magazine Release lippaanvapautuksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja hae apua, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät turvallisuusohjeet.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock® Extended Magazine Release från TangoDown. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsförsiktighetsåtgärder för att säkerställa att din produkt används på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Håll magasinutlösaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapen och se till att du befinner dig i en säker miljö.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för tecken på slitage eller skador.
- Om du upplever problem med magasinutlösaren, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Denna produkt är avsedd för användning med specifika Glockmodeller. Kontrollera kompatibilitet med din vapentyp innan installation.
- Försök inte att modifiera magasinutlösaren på något sätt, då detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Använd alltid rätt teknik när du byter magasin för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Se till att ditt grepp om vapnet är säkert när du använder magasinutlösaren för att förhindra glidning.
- Om du är oerfaren med vapen, sök vägledning från en kvalificerad instruktör innan användning.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerställ Säkerhet:** Bekräfta att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta Bort Originalutlösaren:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den ursprungliga magasinutlösaren från din Glockmodell.
3. **Sätt i Förlängd Utlösare:** Justera Vickers Glock® Extended Magazine Release med spåret och tryck den på plats tills den sitter säkert.
4. **Testa Funktionalitet:** Verifiera att magasinutlösaren fungerar smidigt och säkert innan du använder ditt vapen.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen med din tumme.
- Öva på att använda den förlängda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Se alltid till att du har kontroll över vapnet när du byter magasin.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående plastmaterial.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Istället, ta den till ett avsett återvinningscenter eller följ lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för Vidare Stöd

För säkerhetsfrågor, produktstöd eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt eller din lokala tillsynsmyndighet.

Slutsats

Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i denna säkerhetsinstruktionsguide kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Vickers Glock® Extended Magazine Release. Prioritera alltid säkerhet och sök hjälp om du har några frågor eller funderingar angående produkten. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro uvolnění zásobníku Vickers Glock® Extended

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali uvolnění zásobníku Vickers Glock® Extended od společnosti TangoDown. Tento průvodce poskytuje nezbytné informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a opatření při používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že váš zbraň je vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Držte uvolnění zásobníku mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraní a zajistěte, aby jste byli v bezpečném prostředí.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s uvolněním zásobníku, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Tento produkt je navržen pro použití s konkrétními modely Glock. Ujistěte se o kompatibilitě s vaším modelem zbraně před instalací.
- Nepokoušejte se jakkoli upravit uvolnění zásobníku, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Vždy používejte správnou techniku při výměně zásobníků, abyste se vyhnuli náhodnému výstřelu.
- Ujistěte se, že váš úchop na zbraní je bezpečný při ovládání uvolnění zásobníku, abyste předešli sklouznutí.
- Pokud máte s používáním zbraní málo zkušeností, vyhledejte radu od kvalifikovaného instruktora před použitím.

Pokyny k instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstraňte původní uvolnění:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte tovární uvolnění zásobníku z vašeho modelu Glock.
3. **Vložte rozšířené uvolnění:** Zarovnejte uvolnění zásobníku Vickers Glock® Extended s drážkou a stiskněte ho na místo, dokud nebude bezpečně upevněno.
4. **Otestujte funkčnost:** Ověřte, že uvolnění zásobníku funguje hladce a bezpečně před použitím vaší zbraně.

Používání

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Procvičte si používání rozšířeného uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho funkcí.
- Vždy se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní při výměně zásobníků.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastových materiálů.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Místo toho jej odнесите do určeného recyklačního centra nebo se řiďte místními pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na kontaktní místo EU nebo vaši místní regulační autoritu.

Závěr

Dodržováním pokynů a instrukcí uvedených v této bezpečnostní příručce můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho uvolnění zásobníku Vickers Glock® Extended. Vždy dbejte na bezpečnost a vyhledejte pomoc, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.