

Lot de 3 plaques de fond de chargeur PMAG RANGER® pour AR-15/16 - RANGER PLATE 5.56X45MM pour chargeur PMAG 30RD AR-15 noir, lot de 3

[Chargeur](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Pièces pour Chargeur](#) > [Plaques de Fond Chargeur & Accessoires](#)

Changements de chargeur rapides et faciles dans des situations de stress élevé

Le plancher de remplacement offre la rapidité et le contrôle du plancher d'origine Magpul Ranger pour les PMAG de 20 et 30 coups, permettant des changements de chargeur tactiques rapides et sécurisés. Boucle pour les doigts lisse et contournée, et un creux pour le pouce rainuré facilitent l'extraction positive des pochettes de chargeur serrées et vous aident à maintenir le chargeur vide avec juste un doigt après un rechargement tactique. Fabriqué en polymère renforcé robuste, surmoulé avec un caoutchouc synthétique doux et antidérapant qui amortit également le chargeur en cas de chute sur une surface dure. Comprend un trou pour paracorde intégré pour des configurations de boucle personnalisées. Installation facile, en un clin d'œil : retirez le plancher d'origine du PMAG comme pour le nettoyage, et remplacez-le par le plancher Ranger. Vendu en paquets de 3 et disponible en noir. Mag212 s'adapte aux PMAG d'origine et M2, PAS aux PMAG GEN 3 556.



Caractéristiques

- Nom: [RANGER PLATE 5.56X45MM pour chargeur PMAG 30RD AR-15 noir, lot de 3](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100003501
- N° fabr.: MAG212-BLK
- Couleur: Noir
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 210mm
- UPC: 873750001906

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PLANCHER RANGER® PMAG AR15/16 3 PACK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PLANCHER RANGER® PMAG AR15/16 3 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le PLANCHER RANGER® PMAG AR15/16. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation, une installation et une élimination sûres du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit :** Assurez-vous d'utiliser le PLANCHER RANGER® de manière sécurisée en suivant toutes les instructions et directives de sécurité décrites dans ce document.
- Rappels Améliorés :** Soyez conscient qu'en cas de rappel de produit, des avis normalisés seront fournis et des remèdes seront disponibles pour tout produit dangereux.
- Achats en Ligne :** Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que la plateforme respecte toutes les exigences de sécurité applicables aux magasins physiques.
- Focalisation Spéciale sur le Consommateur :** Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de ce produit autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- Point de Contact de l'UE :** Pour toute question de sécurité, référez-vous aux points de contact basés dans l'UE disponibles pour ce produit.
- Alertes Rapides :** Restez informé de toute mise à jour concernant des produits non sécurisés via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Restrictions d'Âge :** Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Inspectez Avant Utilisation :** Inspectez toujours le plancher pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation et l'utilisation.
- Installation Sécurisée :** Assurez-vous que le plancher est solidement attaché au chargeur avant l'utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Évitez la Force Excessive :** Lors de l'installation ou du retrait du plancher, évitez d'utiliser une force excessive qui pourrait endommager le chargeur ou le plancher.
- Manipulation Sécurisée :** Manipulez le chargeur et le plancher avec précaution, surtout lorsqu'ils sont chargés.
- Évitez les Modifications :** Ne modifiez pas le plancher de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirez le Plancher d'Origine :

- Tenez le PMAG fermement.
- Utilisez vos doigts pour appuyer sur le plancher d'origine et faites-le glisser pour le retirer.

2. Installez le Plancher Ranger :

- Alignez le plancher Ranger avec la base du chargeur.
- Appuyez sur le plancher Ranger jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est solidement attaché.

3. Vérifiez l'Installation :

- Tirez doucement sur le plancher Ranger pour vous assurer qu'il est fermement attaché.
- Assurezvous qu'il n'y a pas d'écart entre le plancher et le chargeur.

4. Utilisation :

- Utilisez le plancher pour aider lors des changements de chargeur pendant les opérations tactiques.
- La boucle pour les doigts et le creux pour le pouce sont conçus pour améliorer la prise lors de l'extraction des pochettes.

Instructions d'Élimination

- **Recyclage** : Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques. Vérifiez auprès de votre autorité locale de gestion des déchets pour les options de recyclage.
- **Ne Pas Brûler** : Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives lorsqu'il est brûlé.
- **Considérations Environnementales** : Pensez toujours à l'impact environnemental de l'élimination et optez pour le recyclage chaque fois que cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PLANCHER RANGER® PMAG AR15/16, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant. Ils seront en mesure de vous aider avec toute question de sécurité ou problème de produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation du PLANCHER RANGER® PMAG AR15/16.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr