

# **Dispositivo di blocco della camera - Dispositivo di blocco camera per 223 REMINGTON e calibri maggiori**

[Accessori per il tiro](#) > [Articoli da addestramento e sicurezza](#) > [Segnalatore di camera libera](#)

## **Conferma ad Alta Visibilità che l'Arma è Scarica**

Il blocco camera di colore arancione brillante si inserisce nella porta di espulsione e impedisce fisicamente la cameratura di un colpo, fornendo una conferma visiva positiva che l'arma è scarica. Si rimuove istantaneamente tirando il grande anello facile da afferrare per liberare la camera e rendere l'arma operativa. Utilizzare in qualsiasi situazione che richieda una rapida verifica visiva dello stato dell'arma da fuoco: forze dell'ordine, militari, armerie, oltre a caccia, poligoni e applicazioni di competizione. Si adatta a fucili e carabine semi-automatiche e automatiche con un estrattore racchiuso all'interno del bullone, inclusi AR-15/M16/M4 e M14/M1A. La costruzione flessibile in polimero stampato in un'unica parte resiste a anni di cicli di inserimento e rimozione. La linguetta sull'anello di estrazione consente di contrassegnare con informazioni identificative individuali dell'arma.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Dispositivo di blocco camera per 223 REMINGTON e calibri maggiori](#)
- Produttore: [CHAMBER SAFE](#)
- N. prodotto: 100003782
- N. fab.: CBD M-1
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Cartuccia: 22 Calibro (.223-.224)
- Colore: Orange
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 5mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA
- Chi siamo

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA

## Introduzione

Il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA è progettato per migliorare la sicurezza delle armi da fuoco fornendo un chiaro indicatore visivo che un'arma è scarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni e informazioni per garantire un uso sicuro del dispositivo in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA sia utilizzato solo su armi da fuoco che soddisfano i requisiti di compatibilità.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche, indipendentemente dal fatto che un blocco camera sia in posizione.
- Conserva il dispositivo in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il dispositivo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali incidenti o condizioni non sicure alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA solo con armi da fuoco che hanno un estrattore racchiuso all'interno del bullone. Non è adatto per armi da fuoco con estrattori che si estendono in avanti dal bullone.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando inserisci o rimuovi il dispositivo.
- Non tentare di camerare un colpo mentre il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA è in posizione.
- Usa il grande anello di estrazione per rimuovere rapidamente e in sicurezza il dispositivo.
- Non modificare il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco per esporre la porta di espulsione.
- Inserisci il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA nella porta di espulsione fino a quando non si adatta perfettamente.
- Assicurati che il colore arancione brillante sia visibile, fornendo un chiaro indicatore visivo che l'arma da fuoco è scarica.

### 2. Uso:

- Utilizza il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA in qualsiasi situazione che richieda una rapida verifica visiva dello stato dell'arma da fuoco, come durante attività di forze dell'ordine, operazioni militari, esposizioni in armeria, caccia o poligoni di tiro.
- Per rimuovere il dispositivo, afferra saldamente il grande anello di estrazione e tira per liberare la camera. Questa azione permetterà all'arma da fuoco di tornare in funzione.

### 3. PostUso:

- Dopo l'uso, rimuovi il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA e conservalo in un luogo sicuro.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni prima di riutilizzarlo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici regolari; considera le opzioni di riciclo se disponibili.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente non funzionante prima dello smaltimento per prevenire abusi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale del produttore o contattare il tuo distributore locale.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza delle armi da fuoco con il DISPOSITIVO DI BLOCCO CAMERA. Ricorda sempre che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)