

RUGER® 10/22® ACCESSORY BAND - SUPERIOR CONCEPTS 3-RAIL MOUNT ACCESSORY BAND

[Schießsport Zubehör](#) > [Taschenlampen & Zubehör](#) > [Montagezubehör](#)

Einfache Installation, bietet Montage für Lichter, Laser & Schlaufen

Der Laufband mit integrierten Picatinny-Schienen ist perfekt zum Montieren von Taschenlampen, Lasern, Schlaufen und anderen wichtigen Zubehörteilen, ohne den Schaft zu modifizieren. Er verfügt über eine 2-Slot-Unterseite und eine horizontale Einzelschienen für zusätzliches Zubehör. Das flache Oberteil bietet Platz für Backup-Visiere. Das einteilige Design ersetzt das Original; wird mit dem mitgelieferten Innensechskantschraubenschlüssel festgeklemmt und sorgt für einen soliden, rutschfesten Sitz. 3-Rail Mount Accessory Band – Verstärktes Nylon-Verbundlaufband mit integrierten Picatinny-Schienen. Verfügt über eine Unterseite mit zwei Schlitten und zwei seitliche Einzelschlitte für zusätzliches Zubehör. Das einteilige Design ersetzt das Original; wird mit dem mitgelieferten Innensechskantschraubenschlüssel festgeklemmt. Enthält Innensechskantschlüssel.



Eigenschaften

- Name: [SUPERIOR CONCEPTS 3-RAIL MOUNT ACCESSORY BAND](#)
- Hersteller: [SUPERIOR CONCEPTS](#)
- Artikel-Nr.: 100005243
- Herst.-Nr.: CB10
- Modell: 10/22
- Oberfläche: Matte Black
- Style: Mount,Rail
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 130mm
- UPC: 858685001450

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- RUGER® 10/22® Zubehörband Sicherheitsanweisungen
- Über uns

RUGER® 10/22® Zubehörband Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du das RUGER® 10/22® Zubehörband von Superior Concepts gekauft hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanleitungen und Richtlinien zur ordnungsgemäßen Nutzung, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zubehörband mit deinem RUGER® 10/22® Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Überprüfe das Zubehörband vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende nur die angegebenen Komponenten und Werkzeuge, die mit dem Zubehörband geliefert werden, während der Installation.
- Lagere das Zubehörband an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht verwendet wird, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Zubehörband außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfällen den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide die Nutzung des Zubehörbands, wenn es Anzeichen von Schäden wie Risse oder Verformungen zeigt.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit der montierten Zubehörteile; siehe die Zubehörspezifikationen zur Orientierung.
- Stelle sicher, dass alle montierten Zubehörteile sicher befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Nutzung herunterfallen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für alle auf dem Band montierten Zubehörteile.
- Achte darauf, dass das Zubehörband deine Sichtlinie oder den Zugang zu den Bedienelementen deines Feuerwaffe nicht behindert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mit dem Zubehörband gelieferten Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne das Fabriklaufband von deinem RUGER® 10/22®, indem du die Schrauben lockerst und es vorsichtig vom Lauf abnimmst.
- Richte das neue Zubehörband mit dem Lauf aus, wobei die Unterseite mit zwei Schlitten nach unten zeigt.
- Schiebe das Zubehörband in Position, sodass es eng am Lauf anliegt.
- Verwende die mitgelieferte Innensechskantschraube, um das Zubehörband festzuziehen. Achte darauf, dass es sicher ist, um Bewegung während der Nutzung zu verhindern.

3. Nutzung:

- Befestige alle gewünschten Zubehörteile an den PicatinnySchienen des Zubehörbands.
- Überprüfe, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Entferne, wenn du fertig bist, alle Zubehörteile, wenn sie zur Aufbewahrung nicht benötigt werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zubehörband gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Zubehörband beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es zu recyceln, wenn möglich.
- Entsorge das Zubehörband nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des RUGER® 10/22® Zubehörbands besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceabteilung für Unterstützung.

Danke, dass du dich für das RUGER® 10/22® Zubehörband entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at