

Bandes d'accessoires pour RUGER® 10/22® - Bande de fixation pour montage 3-rail

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Accessoires de Montages](#)

Installation facile, permet le montage de lampes, lasers et sangles

La bande de canon avec rails intégrés de style Picatinny est parfaite pour monter des lampes de poche, des lasers, des sangles et d'autres accessoires essentiels sans modifier la crosse. Elle dispose d'un rail inférieur à 2 fentes et d'un rail horizontal à fente unique pour des accessoires supplémentaires. Le profil bas du dessus permet une marge de manœuvre pour les organes de visée en fer de secours. Conception monobloc remplaçant l'original d'usine ; se fixe solidement avec le boulon croisé à tête Allen inclus pour un ajustement solide et sans glissement. Bande d'accessoire à montage à 3 rails – Bande de canon en nylon composite renforcé avec rails Picatinny intégrés. Comprend un rail inférieur à deux fentes et deux rails latéraux à fente unique pour des accessoires supplémentaires. Conception monobloc remplaçant l'original d'usine ; se fixe solidement avec le boulon croisé à tête Allen inclus. Comprend une clé Allen.



Caractéristiques

- Nom: [Bande de fixation pour montage 3-rail](#)
- Fabricant: [SUPERIOR CONCEPTS](#)
- Référence: 100005243
- N° fabr.: CB10
- Finition: Matte Noir
- Modèle: 10/22
- Style: Montage,Rail
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 130mm
- UPC: 858685001450

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® 10/22® Instructions de Sécurité pour la Bande d'Accessoire](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® 10/22® Instructions de Sécurité pour la Bande d'Accessoire

Introduction

Merci d'avoir acheté la bande d'accessoire RUGER® 10/22® de Superior Concepts. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, les instructions d'installation et les directives d'utilisation appropriées pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que la bande d'accessoire est compatible avec votre modèle RUGER® 10/22® avant l'installation.
- Inspectez toujours la bande d'accessoire pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement les composants et outils spécifiés inclus avec la bande d'accessoire lors de l'installation.
- Rangez la bande d'accessoire dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter d'endommager le produit.
- Gardez la bande d'accessoire hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir les accidents.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser la bande d'accessoire si elle présente des signes de dommage, tels que des fissures ou des déformations.
- Ne dépassez pas la limite de poids des accessoires montés ; consultez les spécifications des accessoires pour plus d'informations.
- Assurezvous que tous les accessoires montés sont solidement fixés pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour les accessoires montés sur la bande.
- Lorsque vous utilisez la bande d'accessoire, assurezvous qu'elle n'obstrue pas votre champ de vision ou l'accès aux commandes de votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé Allen fournie avec la bande d'accessoire.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez la bande de canon d'origine de votre RUGER® 10/22® en desserrant les vis et en la retirant délicatement du canon.
- Alignez la nouvelle bande d'accessoire avec le canon, en vous assurant que le rail inférieur à deux fentes est orienté vers le bas.
- Glissez la bande d'accessoire en position, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée contre le canon.
- Utilisez le boulon croisé à tête Allen inclus pour fixer la bande d'accessoire solidement en place. Assurezvous qu'elle est sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Fixez tous les accessoires souhaités sur les rails de style Picatinny de la bande d'accessoire.
- Vérifiez que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser l'arme à feu.
- Une fois terminé, retirez les accessoires s'ils ne sont pas nécessaires pour le stockage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la bande d'accessoire conformément aux réglementations locales.
- Si la bande d'accessoire est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez de la recycler si possible.
- Ne jetez pas la bande d'accessoire dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la bande d'accessoire RUGER® 10/22®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi la bande d'accessoire RUGER® 10/22®. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr