

RUGER 10/22 50RD MAGAZINE 22LR - BLACK DOG MACHINE RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 50RD POLYMER SMOKE GRAY

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeur de Super-Capacité Te Permet de Tirer Plus & de Recharger Moins Souvent

Ce chargeur à tambour fiable et de super capacité te permet de tirer des séries de 50 cartouches de .22 LR dans ton 10/22® pour beaucoup de plaisir au tir. Aucune modification du fusil n'est nécessaire ; il se clipse simplement dans le puits de chargeur comme le chargeur d'origine. Sa carrosserie en polycarbonate résistant aux chocs et son suiveur sont auto-lubrifiants, ce qui permet de fonctionner avec le ressort à force constante pour un chargement fluide et uniforme, garantissant un fonctionnement constant. La carrosserie translucide teintée fumée permet de vérifier facilement l'état des munitions. Des vis hexagonales en acier ancrées dans des douilles en laiton maintiennent solidement la carrosserie ensemble pour assurer une force et une rigidité exceptionnelles, tout en étant facilement démontables pour le nettoyage.



Caractéristiques

- Nom: [BLACK DOG MACHINE RUGER 10/22 MAGAZINE 22LR 50RD POLYMER SMOKE GRAY](#)
- Fabricant: [BLACK DOG MACHINE](#)
- Référence: 100005585
- N° fabr.: 1022-DRUM
- Calibre: 22 Long Rifle
- Capacité: 50-coups
- Finition: Fumé Gris
- Matériaux: Polymer
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.544kg
- Hauteur d'expédition: 79mm
- Largeur d'expédition: 188mm
- Longueur d'expédition: 196mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 50RD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur RUGER 10/22 50RD

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire du chargeur RUGER 10/22 50RD. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Ce chargeur est conçu pour fonctionner avec le fusil Ruger 10/22 et permet de tirer des séries de 50 cartouches de .22 LR.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assuretoi que la zone est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le chargeur si tu remarques des fissures ou des dommages sur la carrosserie en polycarbonate.
- Ne pas forcer le chargeur dans le puits de chargeur du fusil. Assuretoi qu'il s'insère facilement.
- Ne pas tenter de démonter le chargeur sans avoir lu et compris les instructions de démontage.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou non conformes aux spécifications du produit.
- Ne pas exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des environnements humides.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Chargeur

1. **Vérification du Fusil:** Assuretoi que le fusil est en mode de sécurité et qu'il est déchargé.
2. **Insertion du Chargeur:** Aline le chargeur avec le puits de chargeur du fusil. Pousse doucement jusqu'à ce que tu entendas un clic, indiquant qu'il est bien en place.
3. **Vérification de l'Installation:** Tire légèrement sur le chargeur pour t'assurer qu'il est solidement fixé.

Changement du Chargeur

1. **Préparation des Munitions:** Utilise uniquement des cartouches .22 LR.
2. **Changement:** Charge le chargeur en insérant les cartouches une par une dans les emplacements prévus. Assuretoi que chaque cartouche est bien en place.
3. **Vérification:** Avant d'utiliser le chargeur, vérifie qu'il est complètement chargé et que toutes les cartouches sont correctement positionnées.

Utilisation du Chargeur

1. **Mise en Place:** Une fois le chargeur chargé, insére-le dans le fusil comme décrit précédemment.
2. **Tir:** Suis les pratiques de tir sécuritaires et respecte les lois applicables lorsque tu utilises le fusil.
3. **Retrait du Chargeur:** Après utilisation, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de déverrouillage, puis tire-le doucement vers le bas.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment disposer de manière appropriée des matériaux en polycarbonate.
- Assuretoi que le chargeur est complètement déchargé avant de le mettre au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question supplémentaire concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte le service client. Assuretoi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser le chargeur RUGER 10/22 50RD de manière sécuritaire et responsable. En suivant ces instructions, tu contribues à créer un environnement de tir plus sûr.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch