

Poussoir de chargeur allongé pour GLOCK® - Poussoir de chargeur allongé, GEN 3

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Aide aux changements de chargeur rapides et positifs

Remplacement facile pour le crochet de magasin d'origine avec un bouton profondément strié qui dépasse davantage du cadre pour garantir un relâchement rapide et positif du chargeur dès le premier essai. Offre un petit mais crucial avantage de performance au tireur de compétition de pistolet pratique. S'adapte à tous les Glocks en 9 mm, .40 S&W, .357 SIG et .45 GAP. Même longueur que le crochet d'origine sur les G20, 21, 29 et 30, il peut donc être utilisé comme remplacement direct de la pièce d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [Poussoir de chargeur allongé, GEN 3](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100006205
- N° fabr.: LWD-1981
- Modèle: 20,21,29,30
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 639737067897

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ pour GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ pour GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir choisi le RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ pour GLOCK® de LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un mécanisme de relâchement de chargeur plus accessible et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Utilisez le produit uniquement avec les modèles GLOCK compatibles : 20, 21, 29 et 30.
- Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement des armes à feu.
- Rangez le produit et l'arme en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le relâchement de chargeur pour déceler toute usure ou dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le relâchement de chargeur.
- N'utilisez pas le relâchement de chargeur s'il présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'appui sur le bouton de relâchement de chargeur.
- Ne modifiez pas le relâchement de chargeur de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne n'est dans la ligne de tir lorsque vous utilisez l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le Crochet de Chargeur d'Origine** :
 - Utilisez un outil approprié pour pousser délicatement le crochet de chargeur d'origine hors du cadre.
3. **Installez le Relâchement de Chargeur Prolongé** :
 - Alignez le nouveau relâchement de chargeur prolongé avec le cadre.
 - Poussezle en place jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
4. **Testez l'Installation** :
 - Vérifiez que le relâchement de chargeur fonctionne en douceur.
 - Assurezvous que le bouton est fermement en place et ne bouge pas.

Instructions d'Utilisation

- Pour relâcher le chargeur, appuyez sur le bouton profondément strié avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le relâchement de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

- Soyez toujours conscient de votre prise et de la position de votre doigt lorsque vous utilisez l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que le produit est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter toute utilisation accidentelle.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est applicable, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ, veuillez contacter le point de contact de l'UE fourni avec votre achat pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr