

RUGER 10/22 TSR200 jeu de hausse et guidon style GI - RUGER 10/22 Jeu de hausse à œilletton et guidon TSR200 style GI noir

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Les ensembles de visée de remplacement offrent à votre 10/22® un rayon de visée plus long pour un potentiel de précision amélioré, tout en conservant la même image de visée qu'un AR-15/M16 avec des organes de visée d'issue militaire. L'installation ne nécessite pas de travail d'armurier, pas de perçage/taraudage, et aucune modification permanente de la carabine.

L'organe de visée arrière se fixe en utilisant les trous fournis par le fabricant pour une base de lunette. L'ensemble de guidon en acier est doté d'un post M16 à verrouillage à détent standard, entouré d'oreilles protectrices qui le protègent des dommages et de la désalignement. L'utilisateur peut remplacer tout post de rechange qui remplace le standard A2. Pour une précision encore plus grande, l'organe de visée arrière de l'ensemble TSR200 possède une seule ouverture qui utilise un cadran rotatif pour des ajustements fins en élévation ; réglable par clic pour le vent.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER 10/22 Jeu de hausse à œilletton et guidon TSR200 style GI noir](#)
- Fabricant: [TECH SIGHTS](#)
- Référence: 100006911
- N° fabr.: TSR200
- Couleur: Noir
- Modèle: 10/22
- Style: Ouverture
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 163mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE SIGHT SET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE SIGHT SET

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de visée RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre carabine RUGER 10/22 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour vous aider à utiliser cet ensemble de visée de manière efficace et responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'ajustement de l'ensemble de visée.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez l'ensemble de visée et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'ensemble de visée pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si des composants sont compromis.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'ensemble de visée, assurezvous d'être dans un environnement sûr et contrôlé.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que votre zone de tir est dégagée de personnes et d'obstacles.
- Ne modifiez pas l'ensemble de visée ou votre arme à feu d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'installation ou l'utilisation d'accessoires pour armes à feu, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Rassemblez les Outils** : Assurezvous d'avoir les outils nécessaires à l'installation, y compris un tournevis et les vis de montage fournies.
- Préparez la Carabine** : Assurezvous que votre RUGER 10/22 est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez les Sights Existant**s : Si applicable, retirez soigneusement le viseur arrière existant de la carabine.
- Montez le Viseur Arrière** :
 - Alignez le viseur arrière avec les trous fournis par le fabricant pour la base de lunette.
 - Fixez le viseur arrière à l'aide des vis de montage fournies. Assurezvous qu'il est bien serré mais ne serrez pas trop.
- Installez le Guidon** :
 - Positionnez l'ensemble du guidon sur le canon, en vous assurant qu'il est centré.
 - Suivez la même procédure qu'avec le viseur arrière pour le fixer en place.
- Ajustez les Sights** :
 - Utilisez le cadran rotatif sur le viseur arrière pour des ajustements fins en élévation.
 - Ajustez le vent à l'aide des réglages de clic sur le viseur arrière.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, familiarisez-vous avec l'image de visée et les ajustements.
- Entraînez-vous à utiliser l'ensemble de visée dans un environnement sûr et contrôlé avant de participer à un tir de cible.
- Vérifiez régulièrement l'alignement et la sécurité des visées avant utilisation.

Instructions de Disposition

- Disposez de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si l'ensemble de visée devient endommagé au-delà de la réparation, éliminez-le de manière responsable. Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou l'utilisation de l'ensemble de visée RUGER 10/22 TSR200 GISTYLE, consultez un armurier qualifié ou contactez directement le fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr