

Arrêtoir de glissière pour GLOCK® - Arrêt de glissière Bullet Forward

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Pad de Contact Plus Grand pour un Meilleur Contrôle & une Opération Plus Rapide

Le Slide Release (BSR) Bullet de Ghost pour Glock® est un contrôle étendu qui vous aide à engager une opération rapide et positive du slide release sous stress. Le plus grand avantage du BSR est sa surface de contrôle surdimensionnée, car une plus grande surface est plus facile à toucher, rendant le relâchement du slide possible même si votre doigt ne tombe pas directement sur le bouton. Le pad de contrôle extra-large du Ghost Bullet Slide Release est contourné et épuré pour ne pas présenter de risque supplémentaire de s'accrocher à des vêtements ou à d'autres équipements lors d'un tir depuis l'étui. Construit de manière robuste pour résister à une utilisation intensive en acier inoxydable avec une finition noire mate qui se fond avec le slide et le cadre. Amical pour les gauchers - plus facile à utiliser avec l'index lors du tir à gauche. Le BSR standard et le BSR Forward s'adaptent à ces modèles Glock® Gen1 à Gen4 : 17 (trois broches uniquement), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41. NE fonctionne PAS sur les modèles Gen5. Modèle BSR séparé pour Glock® 42 et 43. Ghost a développé la version FORWARD du Bullet BSR pour les tireurs utilisant la technique de tir moderne "pouces vers l'avant". Le Bullet Forward Slide Release a le pad de contrôle déplacé vers l'avant, le sortant ainsi du chemin pour que vos pouces n'appuient pas accidentellement sur le relâchement VERS LE HAUT pendant le tir et ne verrouillent pas le slide ouvert avant que le chargeur soit vide. Si votre position de pouce est légèrement différente, cela vous aidera également à éviter de tirer accidentellement sur le relâchement VERS LE BAS et à empêcher le slide de se verrouiller ouvert lors de la dernière cartouche. Toutes les versions du Ghost Bullet Slide Release sont faciles à installer sur votre Glock®. Elles se mettent directement dans votre pistolet, remplaçant le relâchement d'origine sans autres modifications permanentes de l'arme.



Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de glissière Bullet Forward](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100009415
- N° fabr.: GHO_BFS_BLK
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 45 Caliber (.451-.454), 9 mm (.355-.356), 40/10 mm (.400-.401)
- Finition: Noir
- Modèle: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 107mm
- UPC: 644406721055

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GHOST BULLET FORWARD SLIDE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ghost Bullet Slide Release (BSR) pour votre Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer le fonctionnement de votre arme à feu, permettant un engagement plus rapide et positif du slide release. Cependant, il est important d'utiliser ce produit de manière sûre et responsable. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour vous aider à utiliser le produit efficacement tout en garantissant la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Glock®. Le BSR s'adapte aux modèles Glock® Gen1 à Gen4, à l'exception du Gen5, et est également disponible pour les Glock® 42 et 43.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sécuritaire à tout moment.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le BSR pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le BSR uniquement comme prévu. Le Bullet Forward Slide Release est conçu pour les tireurs utilisant la technique de tir moderne "pouces vers l'avant".
- Soyez conscient que le pad de contrôle surdimensionné est conçu pour faciliter l'opération sous stress, mais assurezvous que votre prise ne déclenche pas accidentellement le slide release pendant le tir.
- Si vous êtes gaucher, entraînezvous à utiliser le BSR pour garantir familiarité et confort avec la position du pad de contrôle.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient s'accrocher au BSR lors du tir depuis l'étui.
- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant d'essayer d'installer ou de retirer le BSR.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Sécurité d'abord** : Assurezvous que votre Glock® est déchargé. Retirez le chargeur et inspectez visuellement la chambre.
- Retirez le Slide Release d'Origine** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le slide release d'origine de votre Glock®.
- Installez le Ghost BSR** : Alignez le Ghost Bullet Slide Release avec la fente désignée dans votre Glock® et appuyez doucement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière sécurisée.
- Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez que le BSR fonctionne en douceur et engage le slide release comme prévu.
- Réassemblez Votre Arme** : Une fois l'installation terminée, réassemblez votre Glock® et effectuez un contrôle de fonctionnement.

Instructions d'Utilisation

- Tenez votre arme avec une position stable, en veillant à ce que vos doigts soient positionnés correctement.
- Lorsque vous êtes prêt à engager le slide release, utilisez votre index pour appuyer fermement sur le pad de contrôle surdimensionné.
- Pratiquez l'utilisation du BSR dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement et réduire tout risque d'engagement accidentel.
- Maintenez toujours votre attention sur votre cible et votre environnement pendant que vous manipulez votre arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Disposez du Ghost Bullet Slide Release conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant le Ghost Bullet Slide Release, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir accès à des informations fiables concernant la sécurité et l'utilisation du produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du Ghost Bullet Slide Release pour votre Glock®. Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Votre sécurité et celle des autres est d'une importance capitale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr