

VICKERS GLOCK® Bouton de libération de chargeur allongé - VICKERS TACTICAL Poussoir de libération de chargeur pour GLOCK® GEN 4/GEN 5

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL Poussoir de libération de chargeur pour GLOCK® GEN 4/GEN 5](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100009926
- N° fabr.: GMR-003
- Finition: Noir
- Main: Ambidextre
- Modèle: 17,19,22,23,26,27,31,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 955727100406

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé Vickers Glock® de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un mécanisme de release de chargeur plus accessible et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle Glock (17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 35 pour GMR001 et GMR001 GT ; 20, 21, 29, 30 pour GMR002 et GMR002 GT ; et 42 pour GMR005 BLK).
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et le release de chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu et la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'essayez pas d'utiliser le release de chargeur s'il est endommagé ou défectueux.
- Assurezvous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance qui pourrait affecter la prise ou le contrôle lors de l'utilisation.
- Évitez d'exercer une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous changez de chargeur pour éviter un tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du release de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assurez la Sécurité** : Avant de commencer l'installation, assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le Release d'Origine** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le release de chargeur d'origine de votre modèle Glock.
- Installez le Release de Chargeur Prolongé Vickers** :
 - Alignez le nouveau release de chargeur avec le boîtier de release de chargeur.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce que le release de chargeur s'enclenche en place.
- Testez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez que le release de chargeur fonctionne de manière fluide et sécurisée.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appliquez une pression sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le release de chargeur pour vous familiariser avec son fonctionnement avant d'utiliser l'arme à feu dans un cadre réel.
- Assurezvous toujours que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du changement de chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout release de chargeur ancien ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Si vous jetez le produit, assurez-vous de le faire en toute sécurité pour prévenir tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le release de chargeur prolongé Vickers Glock® ou pour signaler des préoccupations en matière de sécurité, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé Vickers Glock®. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr