

Bouton de libération du chargeur allongé pour GLOCK® GEN 4 - Poussoir de libération du chargeur allongé pour Gen4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le GHOST GEN4 X-RELEASE est un bouton de libération de chargeur étendu à installation rapide qui ne nécessite aucune modification de votre pistolet. Conçu pour que tu puisses actionner la libération du chargeur sans changer ta prise de tir et sans avoir à modifier le cadre de ton GLOCK. Il est conçu pour te donner la surface maximale possible pour un confort et une rapidité de libération optimaux.



Caractéristiques

- Nom: [Poussoir de libération du chargeur allongé pour Gen4](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100013386
- N° fabr.: GHO_G4XRL
- Finition: Bronzé
- Main: Ambidextre
- Modèle: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 12mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 106mm
- UPC: 644406999690

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GHOST GEN4 XRELEASE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GHOST GEN4 XRELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST GEN4 XRELEASE, un bouton de libération de chargeur étendu conçu pour votre pistolet GLOCK GEN4. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que ton arme à feu est déchargée avant de manipuler ou d'installer le bouton de libération de chargeur étendu.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque tu crois qu'elle est vide.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Range le bouton de libération de chargeur étendu et tous les accessoires d'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le bouton de libération de chargeur étendu et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le bouton de libération de chargeur étendu à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi d'avoir une compréhension claire de la façon d'utiliser ton pistolet GLOCK GEN4 avant d'utiliser le bouton de libération de chargeur étendu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi que personne n'est dans la ligne de tir lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du bouton de libération de chargeur étendu, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Évite d'utiliser le bouton de libération de chargeur étendu dans des conditions défavorables, comme des températures extrêmes ou des environnements humides, qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifie ni n'altère le bouton de libération de chargeur étendu de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la libération de chargeur d'origine en suivant ces étapes :
 - Localise le bouton de libération de chargeur sur ton GLOCK GEN4.
 - Utilise un outil de poinçonnage pour pousser la goupille de retenue tout en maintenant la libération de chargeur en place.
 - Retire soigneusement la libération de chargeur d'origine.
- Installe le GHOST GEN4 XRELEASE :
 - Aligne la nouvelle libération de chargeur avec l'ouverture dans le cadre.
 - Insère la nouvelle libération de chargeur dans le cadre et assuretoi qu'elle est correctement en place.
 - Réinsère la goupille de retenue pour sécuriser la libération de chargeur en place.
- Teste la libération de chargeur pour t'assurer qu'elle fonctionne de manière fluide et correcte.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton de libération de chargeur étendu avec ton pouce tout en maintenant ta prise sur l'arme.
- Entraînetoi à utiliser la libération de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Assuretoi que tu es à l'aise avec la nouvelle libération de chargeur avant de l'utiliser dans une situation de tir réel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bouton de libération de chargeur étendu conformément aux réglementations locales concernant les composants électroniques et d'armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, emmènele dans un centre de recyclage ou d'élimination désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GHOST GEN4 XRELEASE, consulte ton armurier local ou un armurier qualifié pour obtenir de l'aide. De plus, consulte la plateforme de l'UE Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits et les informations de sécurité.

Merci de donner la priorité à la sécurité dans ton utilisation du GHOST GEN4 XRELEASE. Ta manipulation responsable des armes à feu contribue à un environnement plus sûr pour tous.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr