

VICKERS GLOCK® Bouton de libération de chargeur allongé - VICKERS GEN 4 poussoir de chargeur rallongé pour GLOCK cadre large

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS GEN 4 poussoir de chargeur rallongé pour GLOCK cadre large](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100015236
- N° fabr.: GMR-004 BLK
- Finition: Noir
- Main: Droit
- Modèle: 20,21,29,30,41
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 955727100512

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELÂCHEUR DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELÂCHEUR DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le relâcheur de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de changement de chargeur en offrant un bouton de relâchement plus grand et facilement accessible. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou la manipulation de tout accessoire.
- Pratiquez toujours des procédures de manipulation sécuritaire des armes à feu.
- Utilisez ce produit uniquement avec des modèles Glock compatibles, comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le relâcheur de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Vérifiez que votre modèle Glock est compatible avec le relâcheur de chargeur prolongé. Ce produit est conçu pour les modèles Glock 20, 21, 29, 30 et 41. Il ne convient pas aux modèles Gen 4 ou SF avec des sécurités ambidextres ou réversibles.
- Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter un ajustement incorrect, ce qui pourrait affecter la fonctionnalité et la sécurité de l'arme.
- Fonctionnement** : Lorsque vous utilisez le relâcheur de chargeur prolongé, assurezvous que vos doigts sont éloignés de la gâchette et du pontet à tout moment.
- Entretien** : Nettoyez régulièrement le relâcheur de chargeur pour éviter que la saleté et les débris n'affectent son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le relâcheur de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant pour le démontage.
- Insérez le relâcheur de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® dans la fente désignée, en vous assurant qu'il s'adapte correctement sans forcer.
- Testez le bouton de relâchement pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur et est facilement accessible.

2. Utilisation :

- Pour relâcher le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînezvous à utiliser le relâcheur de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurezvous toujours que votre main est positionnée en toute sécurité et éloignée de la gâchette lors de l'utilisation du relâcheur de chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de ce produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le relâcheur de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site web du fabricant pour un soutien et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre relâcheur de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Merci de votre attention à la sécurité et profitez de votre expérience améliorée avec l'arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr