

Clé d'écrou de canon M&P 15-22

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Outils Montage Canon](#) > [Clés de Serrage Ecrou Canon](#)

Les pattes sont conçues pour s'ajuster parfaitement, avec un mouvement minimal, afin d'éviter d'endommager l'écrou. L'intérieur de la clé s'adaptera à la plupart des dispositifs de camouflage A1 et A2 standards, ainsi qu'à ceux de Yankee Hill et d'autres. L'extérieur de la clé s'insère parfaitement à l'intérieur du garde-main standard. Il y a deux surfaces pour une clé à molette de 15/16 ou une clé en croix, si tu souhaites utiliser une clé dynamométrique. C'est la version Professionnelle/Armurier de la clé à écrou de canon pour le Smith & Wesson M&P 15-22. Tu obtiendras de nombreuses années d'utilisation sans problème avec cette clé à écrou de canon. Cette clé s'adaptera à la plupart des dispositifs de bouche de diamètre standard, comme le A2 birdcage, mais l'écrou de canon et le capuchon de garde-main ne le seront pas. Par conséquent, tu dois retirer le dispositif de bouche pour enlever l'écrou de canon et le canon. Des instructions simples et étape par étape sont incluses. Usinée à partir de l'aluminium américain de la plus haute qualité disponible. Conçu, développé et fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [Clé d'écrou de canon M&P 15-22](#)
- Fabricant: [TACTICOOL22](#)
- Référence: 100015709
- N° fabr.: BNW1-PRO
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 32mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 592046792358

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon M&P 1522](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Clé à Écrou de Canon M&P 1522

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé à Écrou de Canon M&P 1522 de TACTICOOL22. Cet outil est conçu pour vous aider à installer et retirer en toute sécurité les écrous de canon de votre Smith & Wesson M&P 1522. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et maintenir les normes de sécurité conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la clé est utilisée uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce manuel.
- Inspectez toujours la clé pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez la clé dans un endroit bien éclairé pour éviter les accidents.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et outils pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la clé.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser la clé.
- Ne forcez pas lors de l'utilisation de la clé afin d'éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité lors de l'utilisation de la clé.
- Si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu, consultez un armurier qualifié avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la Clé à Écrou de Canon M&P 1522, une clé ouverte de 15/16 ou une clé en croix, et une clé dynamométrique si nécessaire.

2. Utilisation de la Clé

- Positionnez la clé sur l'écrou de canon, en veillant à ce que les pattes s'adaptent parfaitement.
- Si vous utilisez une clé dynamométrique, attachez-la aux deux plans de la clé.
- Appliquez le couple comme spécifié dans le manuel de votre arme pour une installation ou un retrait approprié de l'écrou de canon.
- S'il y a une résistance, ne forcez pas la clé. Vérifiez plutôt s'il y a des obstructions ou un désalignement.

3. Retrait du Dispositif de Bouche

- Avant de retirer l'écrou de canon, vous devez d'abord retirer le dispositif de bouche.
- Utilisez la clé pour dévisser soigneusement le dispositif de bouche.
- Une fois le dispositif de bouche retiré, procédez au retrait de l'écrou de canon à l'aide de la clé.

4. Après Utilisation

- Nettoyez la clé après utilisation pour garantir sa longévité.
- Rangez la clé dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la clé conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Si la clé est endommagée audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la Clé à Écrou de Canon M&P 1522, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Clé à Écrou de Canon M&P 1522. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr