

SIG SAUER Hausse arrière réglable - SIG SAUER P Series hausse arrière réglable

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Hausses](#)

La hausse arrière réglable unique qui s'adapte facilement aux pistolets automatiques les plus populaires sans remplacer la hausse avant d'origine. En remplaçant la hausse arrière d'origine par une tpu, réglable en dérive et en élévation avec des vis à clic durcies, tu transformeras ton semi-automatique en une arme moderne prête pour le tir de précision et le tir pratique.

Caractéristiques : • Fonctionne avec la hausse avant d'origine. • S'adapte à la fente de queue d'aronde existante sans travaux de fraisage. • Usinée en acier massif à l'aide d'un fraisage cnc de pointe. • Queue d'aronde conique pour un meilleur verrouillage dans la glissière (installer de gauche à droite). • Clé Allen et tournevis de réglage inclus dans le paquet. NE S'ADAPTE PAS AUX PISTOLETS SIG P250/320.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER P Series hausse arrière réglable](#)
- Fabricant: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Référence: 100016363
- N° fabr.: TPU25SS30
- Couleur de visée: Blanc Dot
- Style: 2-Point,Réglable
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 165mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 165mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Hausse Arrière Réglable SIG SAUER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Housse Arrière Réglable SIG SAUER

Introduction

Merci d'avoir choisi la hausse arrière réglable SIG SAUER. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurez-vous que l'arme est dirigée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Assurez-vous de connaître le manuel et les caractéristiques de sécurité de votre arme.
- Inspectez régulièrement votre hausse et votre arme pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez l'arme et la hausse dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ce produit est conçu pour être utilisé avec des pistolets compatibles de la série P de SIG SAUER. Il n'est pas compatible avec les pistolets de la série SIG P250/320.
- Assurez-vous que la hausse est correctement installée avant d'utiliser l'arme.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la hausse ou l'arme de quelque manière que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirez la Housse Arrière d'Origine :

- Utilisez un pusher de hausse ou un outil approprié pour retirer soigneusement la hausse arrière d'origine de la fente de queue d'aronde.

2. Préparez la Housse Arrière Réglable :

- Assurez-vous que la nouvelle hausse arrière réglable est exempte de débris et de dommages.

3. Installez la Housse Arrière Réglable :

- Alignez la queue d'aronde conique de la nouvelle hausse avec la fente de queue d'aronde sur la glissière.
- Tapotez doucement la hausse en place de gauche à droite à l'aide d'un outil non marquant. Assurez-vous qu'elle est bien en place.

4. Ajustez la Housse :

- Utilisez la clé Allen et le tournevis de réglage inclus pour effectuer les ajustements nécessaires

pour la dérive et l'élévation.

5. Vérifiez l'Alignement :

- Une fois installée, vérifiez l'alignement de la hausse avec la hausse avant d'origine. Effectuez les ajustements si nécessaire.

Utilisation

- Familiarisez-vous avec les caractéristiques réglables de la hausse avant de l'utiliser lors de pratiques ou de compétitions.
- Vérifiez régulièrement les réglages de la hausse pour vous assurer qu'ils restent sécurisés pendant l'utilisation.
- Entraînez-vous à tirer avec la nouvelle hausse pour vous habituer à tout changement dans la visée et la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la hausse dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la hausse arrière réglable SIG SAUER, veuillez contacter votre représentant local de SIG SAUER ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr