

# **VICKERS TACTICAL Schlittenfanghebel für GLOCK® 42/43 -**

# **VICKERS TACTICAL Verschlussfanghebel für GLOCK® 42/43**

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Ersatzteile für Schlittenverriegelungen](#) > [Schlittenfänge](#)

Kleine Pistolen können unter Stress beim Nachladen große Probleme verursachen. Neben der begrenzten Magazin-Kapazität können zu kleine Bedienelemente ein korrektes Nachladen behindern oder sogar verhindern. Die Einsätze sind in diesem Fall klar. Gehe kein Risiko ein... installiere einen Vickers Tactical Slide Stop. Er verfügt über die gleiche positive V-Form mit tiefen Rillen, die eine schnelle Bedienung in beide Richtungen ermöglicht, wie beim originalen VT Slide Stop. Eine enorme Verbesserung für die Glock 42 und 43. Passt für die Glock Modelle 42 und 43. Passt nicht für die Glock Modelle 25 oder 28. Umgestaltetes Daumenpad mit tiefen Rillen ermöglicht ein einfaches Verriegeln und Lösen des Schlittens, selbst mit Handschuhen. Präzise aus 4130 Chrom-Moly-Stahl gestanzt, mit einer nicht reflektierenden schwarzen Oberfläche.



## **Eigenschaften**

- Name: [VICKERS TACTICAL Verschlussfanghebel für GLOCK® 42/43](#)
- Hersteller: [TANGODOWN](#)
- Artikel-Nr.: 100017672
- Herst.-Nr.: VTSS-002
- Finish: Black
- Kaliber: 38/357 Caliber (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Modell: 42,43
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 955727100604

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Vickers Tactical Slide Stop für Glock® 42/43 Sicherheitsanleitung
- Über uns

# Vickers Tactical Slide Stop für Glock® 42/43

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Stop für deine Glock® 42 oder 43 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Waffenmodell kompatibel ist. Der Vickers Tactical Slide Stop ist speziell für die Glock® Modelle 42 und 43 konzipiert. Er passt nicht für die Glock Modelle 25 oder 28.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge grundlegende Waffensicherheitsregeln.
- Halte den Slide Stop und alle Waffenkomponenten von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigung. Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Nutzung ein und kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und prüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Stop installierst oder handhabst.
- Trage Handschuhe, wenn du den Slide Stop manipulierst, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Nachladen, besonders unter Stress, um Fehlbedienungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Slide Stop oder die Komponenten der Waffe zu modifizieren; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Mache dich mit dem Betrieb des Slide Stop vertraut, bevor du ihn verwendest, um eine ordnungsgemäße Handhabung sicherzustellen.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### Installationsschritte

1. **Sicherheit gewährleisten:** Bestätige, dass deine Glock® 42 oder 43 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne den OriginalSlide Stop:**
  - Verwende einen Stift oder ein geeignetes Werkzeug, um den Sicherungsstift, der den OriginalSlide Stop an seinem Platz hält, herauszudrücken.
  - Entferne vorsichtig den OriginalSlide Stop aus der Waffe.
3. **Installiere den Vickers Tactical Slide Stop:**
  - Richte den neuen Slide Stop mit dem entsprechenden Schlitz in der Waffe aus.
  - Setze den neuen Slide Stop in den Schlitz ein.
  - Setze den Sicherungsstift wieder ein, um den Slide Stop zu sichern.
4. **Funktionalität testen:**
  - Betätige manuell den Slide Stop, um sicherzustellen, dass er reibungslos einrastet und freigegeben wird.
  - Überprüfe, dass der Slide Stop sicher installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.

#### Nutzungsanweisungen

- Um den Schlitten offen zu halten, ziehe den Schlitten zurück und betätige den Slide Stop.
- Um den Schlitten zu lösen, drücke mit deinem Daumen auf den Slide Stop.
- Übe die Benutzung des Slide Stop in einer sicheren Umgebung, um mit seinem Betrieb vertraut zu

werden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Slide Stop über Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass er so entsorgt wird, dass keine versehentlichen Verletzungen für andere entstehen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu Sicherheit, Installation oder Nutzung des Vickers Tactical Slide Stops konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Büchsenmacher für Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Anweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung des Vickers Tactical Slide Stops für deine Glock® 42 oder 43 gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)