

# Arresto carrello VICKERS TACTICAL per Glock® 42/43 - Arresto del carrello VICKERS TACTICAL per GLOCK® 42/43

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti fermo carrello](#) > [Fermi carrello](#)

Le pistole di piccole dimensioni possono presentare grandi problemi durante i ricaricamenti sotto stress. Oltre alla limitata capacità del caricatore, i comandi di dimensioni ridotte possono ostacolare - o addirittura impedire - un ricaricamento corretto. Le conseguenze sono chiare in tal caso. Non correre rischi... installa un Vickers Tactical Slide Stop. Presenta la stessa forma positiva a V con profonde scanalature che consente una manipolazione rapida, in entrambe le direzioni, come nel VT Slide Stop originale. Un miglioramento significativo per le Glock 42 e 43. Si adatta ai modelli Glock 42 e 43. Non si adatta ai modelli Glock 25 o 28. Il pad per il pollice ridisegnato con profonde scanalature consente un facile bloccaggio e rilascio della slide, anche con i guanti. Stampato con precisione in acciaio 4130 chrome moly, con finitura nera opaca.



## Caratteristiche

- Nome: [Arresto del carrello VICKERS TACTICAL per GLOCK® 42/43](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100017672
- N. fab.: VTSS-002
- Calibro: 38/357 Calibro (.357-.359),9 mm (.355-.356)
- Finitura: Nero
- Modello: 42,43
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 69mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 955727100604

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Stop per Glock® 42/43](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Tactical Slide Stop per Glock® 42/43

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Stop per la tua Glock® 42 o 43. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il modello della tua arma. Il Vickers Tactical Slide Stop è specificamente progettato per i modelli Glock® 42 e 43. Non si adatta ai modelli Glock 25 o 28.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui le regole di sicurezza di base.
- Tieni il slide stop e qualsiasi componente dell'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il slide stop per usura o danni. Se noti problemi, interrompi l'uso e contatta un armaiolo qualificato.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il slide stop.
- Indossa guanti quando manipoli il slide stop per prevenire infortuni accidentali.
- Fai attenzione durante le ricariche, specialmente sotto stress, per evitare maneggiamenti errati.
- Non tentare di modificare il slide stop o i componenti dell'arma; le alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Familiarizza con il funzionamento del slide stop prima dell'uso per garantire un corretto maneggiamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Passaggi per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Conferma che la tua Glock® 42 o 43 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Factory Slide Stop:**
  - Usa un punzone o uno strumento appropriato per spingere fuori il perno di ritenzione che tiene in posizione il factory slide stop.
  - Rimuovi con cautela il factory slide stop dall'arma.
3. **Installa il Vickers Tactical Slide Stop:**
  - Allinea il nuovo slide stop con la fessura corrispondente nell'arma.
  - Inserisci il nuovo slide stop nella fessura.
  - Sostituisci il perno di ritenzione per fissare il slide stop in posizione.
4. **Testa la Funzionalità:**
  - Aziona manualmente il slide stop per assicurarti che si impegni e si rilasci senza problemi.
  - Controlla nuovamente che il slide stop sia installato saldamente prima di utilizzare l'arma.

### Istruzioni per l'Uso

- Per bloccare il carrello aperto, tira indietro il carrello e attiva il slide stop.
- Per rilasciare il carrello, premi verso il basso sul slide stop con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il slide stop in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il slide stop è danneggiato oltre l'uso, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire infortuni accidentali ad altri.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso del Vickers Tactical Slide Stop, consulta il sito web del produttore o contatta un armaiolo qualificato per assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Vickers Tactical Slide Stop per la tua Glock® 42 o 43. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)