

VICKERS GLOCK® Bouton de libération de chargeur allongé - VICKERS TACTICAL poussoir de libération du chargeur allongé, GLOCK 43 uniquement

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS TACTICAL poussoir de libération du chargeur allongé, GLOCK 43 uniquement](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100017976
- N° fabr.: GMR-006 43
- Finition: Noir
- Main: -
- Modèle: 43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955728100726

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Vickers Glock® Extended Magazine Release

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Glock® Extended Magazine Release de TangoDown. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un changement de chargeur plus fluide et rapide. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre modèle Glock avant d'installer ou d'utiliser le release de chargeur prolongé.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque vous pensez qu'elle est vide.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez votre arme et vos accessoires en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée avant de tirer avec votre arme.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le release de chargeur prolongé est conçu pour être utilisé uniquement avec le modèle Glock 43. N'essayez pas de l'utiliser avec d'autres modèles sauf indication contraire.
- Vérifiez que le release de chargeur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du release de chargeur pour éviter d'endommager le composant ou l'arme.
- Ne modifiez pas le release de chargeur ni aucune autre partie de votre arme, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fiabilité.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le release de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- À l'aide d'un petit tournevis à tête plate, retirez délicatement le release de chargeur d'origine de votre Glock Model 43.
- Alignez le release de chargeur prolongé avec la fente de montage sur votre arme.
- Appuyez sur le release de chargeur prolongé en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
- Testez le release en appuyant dessus avec votre pouce pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur.

2. Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté du release de chargeur prolongé avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Assurez-vous toujours que votre arme est pointée dans une direction sûre lors du changement de

chargeurs.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Vickers Glock® Extended Magazine Release, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Vickers Glock® Extended Magazine Release. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr