

Kits d'accessoires VICKERS pour GLOCK - VICKERS KIT D'ACCESSOIRES POUR GLOCK GEN 4

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

Le relâcheur de chargeur allongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner de précieuses secondes. Le bouton de relâchement strié est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère de haute résistance. Fabriqués en nylon renforcé de verre de haute qualité pour une résistance supérieure, ces plaques de fond offrent une grande surface antidérapante pour retirer un chargeur récalcitrant de l'arme, même s'il est coincé avec de la boue, du sable ou de la glace. Excellent pour une utilisation à une main également, il suffit d'accrocher la plaque de fond sous une ceinture, contre un étui, etc. pour rester dans la bataille. Les plaques de fond VT Tactical offrent également une surface plus grande et plus positive lors du tirage des chargeurs des pochettes, accélérant les recharges. Les points concaves permettent de numéroté et de marquer facilement les chargeurs de rechange. Pour les calibres de chargeurs Glock® : 9x19mm, .40 Smith & Wesson, .357 SIG, .45 GAP. Vendus par packs de 5, car tout pistolet de combat sérieux devrait avoir 5 chargeurs prouvés fiables à proximité. Le pad de pouce redessiné place le pad légèrement en avant de la position d'usine, de sorte que votre pouce y accède plus rapidement et ramène le pistolet en batterie plus vite. Le pad est conçu pour aider à un contact positif afin d'éviter l'engagement accidentel de l'arrêt de glissière, même lorsque vous portez des gants. Estampé et formé à partir d'acier 4130 durable, puis traité avec un revêtement spécial résistant à la rouille et à l'usure.



Caractéristiques

- Nom: [VICKERS KIT D'ACCESSOIRES POUR GLOCK GEN 4](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100018091
- N° fabr.: GEN4
- Modèle: 22,19,17,31,27,26,34,35,23
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.068kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Introduction

Merci d'avoir acheté le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de maximiser votre sécurité et la performance de votre pack d'accessoires.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu et vos accessoires comme s'ils étaient chargés.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce pack d'accessoires.
- Gardez le pack d'accessoires et tous les produits associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement vos accessoires pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Utilisez le pack d'accessoires uniquement avec des modèles Glock® compatibles comme spécifié dans la description du produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le relâcheur de chargeur est complètement engagé avant d'essayer de retirer ou d'insérer un chargeur.
- Lorsque vous utilisez le relâcheur de chargeur allongé, évitez de placer votre pouce devant le puits du chargeur pendant l'opération pour éviter les blessures.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer le pack d'accessoires de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Lorsque vous utilisez les plaques de fond, assurez-vous que votre prise est sécurisée pour éviter tout glissement pendant l'opération.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le pack d'accessoires dans des conditions difficiles (par exemple, boue, sable, glace) et assurez-vous que tous les composants sont propres et fonctionnels avant utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du relâcheur de chargeur allongé :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le relâcheur de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le relâcheur de chargeur allongé VICKERS à la place du relâcheur d'origine sans altération.
- Vérifiez l'installation correcte en vous assurant que le relâcheur est bien en place et fonctionne en douceur.

2. Utilisation du relâcheur de chargeur allongé :

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton strié avec votre pouce.
- Pratiquez l'opération du relâcheur de chargeur pour vous familiariser avec son emplacement et sa fonction.

- Assurez-vous que votre prise est sécurisée et que votre pouce est correctement positionné pour une opération optimale.

3. Installation des plaques de fond VT Tactical :

- Retirez les plaques de fond d'origine de vos chargeurs.
- Alignez la plaque de fond VT Tactical avec la base du chargeur et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Assurez-vous que la plaque de fond est solidement attachée et ne se desserre pas pendant l'utilisation.

4. Utilisation des plaques de fond VT Tactical :

- Lorsque vous retirez un chargeur, utilisez la plaque de fond pour fournir une surface antidérapante pour une meilleure prise.
- Dans des conditions difficiles, accrochez la plaque de fond sous une ceinture ou contre un étui pour un accès plus facile.
- Utilisez les points concaves sur les plaques de fond pour numéroté et marquer facilement les chargeurs de rechange.

Instructions d'élimination

- Éliminez le pack d'accessoires et tous ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les accessoires dans les déchets ménagers. Utilisez plutôt des installations de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux désignées.
- Si le produit n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est rendu inutilisable avant de le jeter pour éviter tout usage abusif.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, veuillez vous référer aux canaux appropriés pour obtenir de l'aide. Il est important de rester informé des rappels de produits et des avis de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de votre arme à feu et de vos accessoires. Merci pour votre engagement envers la sécurité et la possession responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr