

Sangle AK standard - Bretelle AK VICKERS STANDARD - noire

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

La sangle AK Standard est équipée d'une boucle filaire universelle moulée™ fixée à l'avant de la sangle. Parfaitement adaptée pour l'AK, la UWL™ se fixe à l'œillet allongé sur le support de garde-main ou le bloc gaz de manière silencieuse et sécurisée avec un câble en acier inoxydable de qualité aéronautique revêtu de nylon. La UWL peut également être passée sous le tube de gaz pour une installation à gauche. La UWL est filetée à l'avant et peut être retirée pour une application plus personnalisée. L'arrière de la sangle comporte deux triglides pour se fixer aux crosse, crosse pliantes, crosse en fil ou tout autre type de crosse. Ce qui rend la sangle AK Standard unique, c'est la série limitée de matériel prune. En hommage aux célèbres meubles et chargeurs « prune » russes de la fin des années 1980, le matériel prune sur les sangles OD et Coyote Brown apporte la touche finale à une sangle aussi unique. Taille : sangle en toile teinte solution de 1,25" Longueur totale réglable pour s'adapter à différentes tailles d'armes, avec ou sans gilet pare-balles ou autre équipement Construction : toile CORDURA teinte solution de 1,25" Le matériel en nylon DuPont Zytel conçu par BFG est silencieux, léger et plus résistant. Onglet de tirage contrasté simplifié pour un réglage plus facile. Boucle filaire universelle moulée avec prise de bouton poussoir filetée à l'avant.



Caractéristiques

- Nom: [Bretelle AK VICKERS STANDARD - noire](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100019653
- N° fabr.: K-SP-0046-BK
- Couleur: Noir
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.127kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 812114022447

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la SANGLE AK STANDARD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la SANGLE AK STANDARD

Introduction

Merci d'avoir choisi la SANGLE AK STANDARD de BLUE FORCE GEAR. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre sangle. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la sangle est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement la sangle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez la sangle hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les accidents ou les blessures.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Une mauvaise utilisation ou installation peut entraîner des accidents, y compris des chutes ou des blessures. La sangle peut provoquer des enchevêtrements si elle n'est pas utilisée correctement.
- **Éviter les Risques** : Assurez-vous toujours que la sangle est solidement attachée à l'arme et que toutes les connexions sont bien serrées. Ne dépassez pas la limite de poids de la sangle telle que spécifiée par le fabricant. Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions humides ou glissantes qui pourraient affecter la prise et la sécurité.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs. Assurez-vous que seules des personnes responsables et formées manipulent et utilisent la sangle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Localisez la Boucle Filière Universelle Moulée (UWL) à l'avant de la sangle.
2. Fixez l'UWL à l'œillet allongé sur le support de gardemain ou le bloc gaz.
3. Pour une installation à gauche, passez l'UWL sous le tube de gaz.
4. Assurez-vous que la fixation est sécurisée et ne bouge pas.

• Ajustement de la Sangle :

1. Pour ajuster la longueur de la sangle, localisez les deux triglides à l'arrière.
2. Tirez sur l'onglet de tirage contrasté pour desserrer ou serrer la sangle selon vos besoins.
3. Assurez-vous que la sangle est ajustée à une longueur confortable pour votre utilisation.

- **Utilisation** : Vérifiez toujours que la sangle est correctement ajustée avant utilisation. Utilisez la sangle pour supporter le poids de l'arme, en veillant à ce qu'elle soit sécurisée pendant le mouvement. Évitez d'utiliser la sangle d'une manière qui pourrait entraîner des enchevêtrements ou des blessures.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la sangle conformément aux réglementations locales.
- Si la sangle est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas la sangle dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux pouvant être

nocifs pour l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les performances du produit, veuillez vous adresser aux canaux de soutien désignés fournis par le fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SANGLE AK STANDARD. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr