

Sangle AK standard - Bretelle VICKERS STANDARD AK - Coyote

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Bretelles](#)

La sangle AK Standard est équipée d'une boucle filaire universelle moulée™ fixée à l'avant de la sangle. Parfaitement adaptée pour l'AK, la UWL™ se fixe à l'œillet allongé sur le support de garde-main ou le bloc gaz de manière silencieuse et sécurisée avec un câble en acier inoxydable de qualité aéronautique revêtu de nylon. La UWL peut également être passée sous le tube de gaz pour une installation à gauche. La UWL est filetée à l'avant et peut être retirée pour une application plus personnalisée. L'arrière de la sangle comporte deux trilobides pour se fixer aux crosse, crosse pliantes, crosse en fil ou tout autre type de crosse. Ce qui rend la sangle AK Standard unique, c'est la série limitée de matériel prune. En hommage aux célèbres meubles et chargeurs « prune » russes de la fin des années 1980, le matériel prune sur les sangles OD et Coyote Brown apporte la touche finale à une sangle aussi unique. Taille : sangle en toile teinte solution de 1,25" Longueur totale réglable pour s'adapter à différentes tailles d'armes, avec ou sans gilet pare-balles ou autre équipement Construction : toile CORDURA teinte solution de 1,25" Le matériel en nylon DuPont Zytel conçu par BFG est silencieux, léger et plus résistant. Onglet de tirage contrasté simplifié pour un réglage plus facile. Boucle filaire universelle moulée avec prise de bouton pousoir filetée à l'avant.



Caractéristiques

- Nom: [Bretelle VICKERS STANDARD AK - Coyote](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 100019654
- N° fabr.: K-SP-0046-CB
- Couleur: Coyote
- Largeur: 1-1/4"
- Matériau: Nylon
- Style: Bretelle 2-Points
- Poids du colis: 0.129kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 812114022454

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la SANGLE AK STANDARD BLUE FORCE GEAR VICKERS STANDARD AK SLINGCOYOTE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la SANGLE AK STANDARD BLUE FORCE GEAR VICKERS STANDARD AK SLINGCOYOTE

Introduction

Merci d'avoir choisi la SANGLE AK STANDARD de Blue Force Gear. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre sangle. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que la sangle est adaptée à votre modèle d'arme spécifique.
- Inspectez régulièrement la sangle pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne dépasser pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour la sangle.
- Gardez la sangle à l'écart des objets tranchants et de la chaleur extrême pour éviter d'endommager le produit.
- Rangez la sangle dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support client.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la sangle.
- Lorsque vous utilisez la sangle, maintenez une prise sécurisée sur l'arme en tout temps.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la sangle ne gêne pas vos mouvements ou votre visibilité.
- Utilisez la sangle uniquement pour son usage prévu ; ne modifiez ni n'altérez la sangle de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser la sangle dans des conditions humides ou glissantes, sauf si elle est spécifiquement conçue pour de tels environnements.
- Assurezvous que la boucle filaire universelle moulée est solidement attachée à l'arme avant utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la sangle :

- Identifiez les points de fixation sur votre arme (support de gardemain ou bloc gaz).
- Faites passer la boucle filaire universelle moulée à travers l'œillet allongé.
- Assurezvous que la boucle est solidement fixée et ne bouge pas librement.
- Pour une installation à gauche, passez la UWL sous le tube de gaz si nécessaire.
- Ajustez la longueur de la sangle pour qu'elle s'adapte confortablement à votre corps et à votre arme.

2. Ajustement de la sangle :

- Utilisez l'onglet de tirage contrasté simplifié pour ajuster la longueur de la sangle.
- Assurezvous que l'ajustement est sécurisé avant utilisation.

3. Utilisation de la sangle :

- Placez la sangle sur votre épaule et positionnez l'arme pour une prise confortable.

- Assurezvous que la sangle permet un accès rapide à l'arme tout en maintenant la stabilité.
- Entraînezvous à passer d'une position de transport à l'autre pour vous familiariser avec la fonctionnalité de la sangle.

Instructions d'élimination

- Éliminez la sangle conformément aux réglementations locales.
- Si la sangle est endommagée audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.
- Ne jetez pas la sangle dans les déchets ménagers ordinaires si elle contient des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre SANGLE AK STANDARD. Priorisez toujours la sécurité et soyez attentif à votre environnement lorsque vous utilisez ce produit. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr