

DAKA™ ESSENTIAL-GELDBÖRSE - DAKA ESSENTIAL Geldbörse Schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Bekleidung](#) > [Accessoires](#) > [Geldbörsen](#)

Wir präsentieren eine Erweiterung unserer Magpul DAKA Kollektion: das Magpul DAKA Essential Wallet. Entwickelt, um alles Wesentliche an einem praktischen Ort zu halten, trag nur das, was du brauchst, und greif einfach darauf zu. Hergestellt aus polymerinfundierten Textilien, die an allen Nähten verschweißt sind. Verstärktes Polymergewebe mit rutschfester Textur. Geschweißte Konstruktion schafft permanente, undurchdringliche Dichtungen. Geldbörsengröße: 10,5 cm x 7 cm. Bietet Platz für 3-7 Karten bequem. Geeignet für EDC und Reisen. Schlankes Profil, das Druckstellen vermeidet. Abgerundete Ecken erleichtern das Ein- und Auspacken. Extrem langlebig. Nicht hygroskopisch. Hergestellt in den USA. Erhältlich in Schwarz, Stealth Grau, OD Grün und Flat Dark Earth.



Einführung eine Erweiterung unserer Magpul DAKA-Kollektion; die Magpul DAKA wesentliche Brieftasche. Gemacht, alles Wesentliche an einem geeigneten Ort zu halten, tragen Sie nur das, was Sie brauchen, und leicht zugänglich. Hergestellt aus Polymer infundiert Textilien, die auf alle Nähte verschweißt sind. Verstärkte Polymer-Gewebe mit Anti-Rutsch-Textur geschweißte Konstruktion schafft dauerhafte undurchdringliche Dichtungen Brieftaschenformat: 4,13 "X 2,75" hält 3-7 Karten bequem geeignet für EDC und Reisen schlanke Profil beseitigt Druck abgerundete Ecken, die Eingabe zu erleichtern und Ausfahrt Extrememly haltbar nicht hygroskopisch gemacht in den USA erhältlich in schwarz, Stealth Grey, OD Green und flache dunkle Erde

Eigenschaften

- Name: [DAKA ESSENTIAL Geldbörse Schwarz](#)
- Hersteller: [MAGPUL](#)
- Artikel-Nr.: 100022583
- Herst.-Nr.: MAG758-001
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 71mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 840815110774

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [DAKA™ Essential Brieftasche Sicherheitsanweisungen](#)
- [Über uns](#)

DAKA™ Essential Brieftasche

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA™ Essential Brieftasche von Magpul entschieden hast. Diese Sicherheitsanweisung dient dazu, die sichere Verwendung deiner Brieftasche zu gewährleisten und gleichzeitig den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu entsprechen. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deine Brieftasche sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Brieftasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: das Tragen von Karten und wichtigen Gegenständen.
- Überprüfe regelmäßig die Brieftasche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn du Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein.
- Halte die Brieftasche außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Erstickungsgefahren durch kleine Gegenstände, die darin getragen werden könnten, zu vermeiden.
- Setze die Brieftasche nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies ihre Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn du allergische Reaktionen auf die verwendeten Materialien bemerkst, höre auf, sie zu verwenden, und konsultiere einen Arzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sei vorsichtig beim Einlegen oder Herausnehmen von Karten; tue dies sanft, um die Brieftasche oder die Karten nicht zu beschädigen.
- Vermeide es, die Brieftasche zu überladen; sie ist dafür ausgelegt, 37 Karten bequem zu halten. Das Überschreiten dieses Limits kann zu Schäden führen.
- Verwende die Brieftasche nicht zum Tragen von scharfen Gegenständen oder Gegenständen, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- Sei vorsichtig, wenn du die Brieftasche in Taschen trägst, da ihr schlankes Profil dazu führen kann, dass sie herausrutscht, wenn sie nicht richtig gesichert ist.
- Wenn die Brieftasche nass wird, trockne sie gründlich, bevor du sie aufbewahrst, um ihre Integrität zu erhalten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- So verwendest du die Brieftasche:
 1. Öffne die Brieftasche, indem du die Kanten vorsichtig auseinanderziehst.
 2. Lege deine Karten in die vorgesehenen Fächer ein und stelle sicher, dass sie gut sitzen.
 3. Schließe die Brieftasche sicher, indem du die Kanten zusammendrückst.
 4. Um auf deine Karten zuzugreifen, öffne die Brieftasche und entnimm die gewünschte Karte aus dem Fach.
- Für beste Ergebnisse solltest du nur wesentliche Gegenstände in der Brieftasche aufbewahren, um ihr schlankes Profil und die Benutzerfreundlichkeit zu erhalten.
- Wenn die Brieftasche nicht verwendet wird, bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Brieftasche das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, entsorge sie bitte verantwortungsbewusst.

- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Polymermaterialien.
- Verbrenne die Briefftasche nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung deiner DAKA™ Essential Briefftasche konsultiere bitte die auf der Verpackung angegebenen Kontaktdaten oder besuche die offizielle MagpulWebsite für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Freude mit deiner DAKA™ Essential Briefftasche!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de