

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER - TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48

The GSR-03 adds subtle, but tractable serrated wings at the slide's end, to guarantee a positive cycling of ammunition into the weapon. No matter how adverse the conditions, or how tough the fight, you can always rely on the GSR-03 to keep your weapon up and running. Even if you're down to one hand, cycling the slide against your belt, holster or heel is quick and positive. Small or arthritic hands will find it much easier to use than the traditional 'slingshot' method. The GSR-03 is big enough to offer advantage, yet small enough to be unnoticeable in concealed carry holsters. The GSR-03 is a top quality drop-in part, requiring no other modifications to the firearm. Injection molded of glass-reinforced nylon with stainless steel reinforcement just like the OEM part, it replaces the striker retention plate in minutes. Once in place, the GSR-03 offers easy, effortless and positive slide cycling under any condition. Tough, stainless steel & injection molded glass reinforced nylon construction



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER-G43/G43X/G48
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100023071
- Mfr. No.: GSR-02
- Make: Glock
- Model: 43,43X,48
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 955728100887

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Sicherheitshinweise](#)
- [English: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER](#)
- [Italiano: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Návod na bezpečnostní pokyny](#)

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Vickers Tactical Slide Racker für dein GlockModell (48, 43, 43X) entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Slide Racker verwendest.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte den Slide Racker und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Slide Racker vor der Benutzung auf Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen und deren Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Slide Racker nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Vermeide die Nutzung des Slide Rackers bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Slide Racker nur wie vorgesehen. Modifiziere oder verändere das Produkt nicht.
- Wenn du Schwierigkeiten hast, den Slide Racker zu benutzen, suche Hilfe oder konsultiere einen Fachmann.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite deine Feuerwaffe vor:** Stelle sicher, dass dein Glock entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Entferne die Schlagbolzenhalteplatte:** Entferne vorsichtig die vorhandene Schlagbolzenhalteplatte von deinem Glock.
3. **Installiere den GSR03:** Setze den GSR03 in denselben Slot ein, in dem sich die Schlagbolzenhalteplatte befand. Stelle sicher, dass er sicher an seinem Platz ist.
4. **Überprüfe die Funktionalität:** Überprüfe nach der Installation den Betrieb des Schlittens, um sicherzustellen, dass er reibungslos läuft.

Nutzung

- Um den Schlitten mit dem GSR03 zu betätigen, greife den Slide Racker fest mit deiner Hand.
- Positioniere die Feuerwaffe gegen deinen Gürtel, das Holster oder die Ferse, wenn du nur eine Hand verwendest.
- Ziehe den Schlitten fest zurück und lasse ihn los, um eine Patrone zu laden.
- Übe die Nutzung des Slide Rackers in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Racker verantwortungsbewusst. Werfe ihn nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, ziehe in Betracht, einen Fachmann für die sichere Entsorgung zu kontaktieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Vickers Tactical Slide Rackers wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder autorisierten Distributor, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Vickers Tactical Slide Rackers gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du deine Feuerwaffe genießt.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Slide Racker for your Glock model (48, 43, 43X). This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the slide racker.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the slide racker and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide racker for any damage before use. Do not use if it is damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the slide racker if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Avoid using the slide racker in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Use the slide racker only as intended. Do not modify or alter the product.
- If you experience difficulty using the slide racker, seek assistance or consult a professional.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Firearm:** Ensure your Glock is unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Remove the Striker Retention Plate:** Carefully remove the existing striker retention plate from your Glock.
3. **Install the GSR03:** Insert the GSR03 into the same slot where the striker retention plate was located. Ensure it is securely in place.
4. **Check Functionality:** After installation, check the slide operation to ensure it cycles smoothly.

Usage

- To cycle the slide using the GSR03, grip the slide racker firmly with your hand.
- Position the firearm against your belt, holster, or heel if using one hand.
- Pull the slide back firmly and release to chamber a round.
- Practice using the slide racker in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide racker responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- If the product is damaged, consider contacting a professional for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Tactical Slide Racker, please reach out to your local dealer or authorized distributor for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Vickers Tactical Slide Racker. Thank you for prioritizing safety while enjoying your firearm.

Guide de Sécurité pour le VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Slide Racker pour votre modèle Glock (48, 43, 43X). Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser le slide racker.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même si vous pensez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez le slide racker et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le slide racker pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le slide racker si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Évitez d'utiliser le slide racker dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir les accidents.
- Utilisez le slide racker uniquement comme prévu. Ne modifiez ni n'altérez le produit.
- Si vous avez des difficultés à utiliser le slide racker, demandez de l'aide ou consultez un professionnel.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparez Votre Arme à Feu** : Assurez-vous que votre Glock est déchargé. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Retirez la Plaque de Retenue du Percuteur** : Retirez soigneusement la plaque de retenue du percuteur existante de votre Glock.
3. **Installez le GSR03** : Insérez le GSR03 dans la même fente où se trouvait la plaque de retenue du percuteur. Assurez-vous qu'il est bien en place.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez le fonctionnement de la glissière pour vous assurer qu'elle fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour faire fonctionner la glissière avec le GSR03, saisissez fermement le slide racker avec votre main.
- Positionnez l'arme contre votre ceinture, votre holster ou votre talon si vous utilisez une main.
- Tirez la glissière vers l'arrière fermement et relâchez pour chamber une cartouche.
- Entraînez-vous à utiliser le slide racker dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du slide racker de manière responsable. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales concernant les méthodes de mise au rebut appropriées des accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé, envisagez de contacter un professionnel pour une mise au rebut en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Vickers Tactical Slide Racker, veuillez contacter votre revendeur local ou distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Vickers Tactical Slide Racker. Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre arme à feu.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Slide Racker per il tuo modello Glock (48, 43, 43X). Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma prima di utilizzare il slide racker.
- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni il slide racker e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il slide racker per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzarlo se è danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il slide racker se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Evita di utilizzare il slide racker in condizioni bagnate o scivolose per prevenire incidenti.
- Utilizza il slide racker solo per l'uso previsto. Non modificare o alterare il prodotto.
- Se hai difficoltà nell'utilizzo del slide racker, chiedi assistenza o consulta un professionista.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando maneggi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara la tua Arma:** Assicurati che la tua Glock sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimuovi la Piastra di Ritenzione del Percussore:** Rimuovi con attenzione la piastra di ritenzione del percussore esistente dalla tua Glock.
3. **Installa il GSR03:** Inserisci il GSR03 nello stesso slot dove si trovava la piastra di ritenzione del percussore. Assicurati che sia saldamente in posizione.
4. **Controlla la Funzionalità:** Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del carrello per assicurarti che scorra senza intoppi.

Uso

- Per ciclarlo utilizzando il GSR03, afferra saldamente il slide racker con la mano.
- Posiziona l'arma contro la tua cintura, fondina o tallone se utilizzi una sola mano.
- Tira indietro il carrello con decisione e rilascialo per caricare un colpo.
- Esercitati a utilizzare il slide racker in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il slide racker in modo responsabile. Non gettarlo nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati degli accessori per armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un professionista per uno smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Vickers Tactical Slide Racker, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o distributore autorizzato per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Vickers Tactical Slide Racker. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua arma.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Vickers Tactical Slide Racker do Twojego modelu Glock (48, 43, 43X). Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem napinacza zamka.
- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że tak nie jest.
- Trzymaj napinacz zamka i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Sprawdź napinacz zamka pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni oraz ich użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj napinacza zamka, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Unikaj używania napinacza zamka w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj napinacza zamka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu.
- Jeśli napotkasz trudności w używaniu napinacza zamka, zwróć się o pomoc lub skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj swoją broń:** Upewnij się, że Twój Glock jest niezaładowany. Wyjmij magazynek i sprawdź komorę.
2. **Usuń Płytke Zatrzymującą Iglicę:** Ostrożnie usuń istniejącą płytkę zatrzymującą iglicę z Twojego Glocka.
3. **Zainstaluj GSR03:** Włóż GSR03 w to samo miejsce, w którym znajdowała się płytkę zatrzymującą iglicę. Upewnij się, że jest pewnie na swoim miejscu.
4. **Sprawdź Funkcjonalność:** Po instalacji sprawdź działanie zamka, aby upewnić się, że płynnie się porusza.

Użytkowanie

- Aby zablokować zamek za pomocą GSR03, mocno chwyć napinacz zamka ręką.
- Umieść broń przeciwko swojemu pasowi, kaburze lub pięcie, jeśli używasz jednej ręki.
- Mocno pociągnij zamek do tyłu i zwolnij, aby załadować nabój.
- Ćwicz używanie napinacza zamka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj napinacz zamka odpowiedzialnie. Nie wrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji akcesoriów do broni.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, rozważ skontaktowanie się z profesjonalistą w celu bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Vickers Tactical Slide Racker, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub autoryzowanym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Vickers Tactical Slide Racker. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z broni.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Slide Rackerin Glockmallillesi (48, 43, 43X). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen slide rackerin käyttöä.
- Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä slide racker ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista slide racker ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen asevarusteisiin ja käyttöön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä slide rackeria, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Vältä slide rackerin käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä slide rackeria vain tarkoitetulla tavalla. Älä muokkaa tai muuta tuotetta.
- Jos sinulla on vaikeuksia slide rackerin käytössä, hae apua tai kysy ammattilaiselta.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele aseesi:** Varmista, että Glockisi on tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
2. **Poista iskijän pidätyslaatta:** Poista varovasti olemassa oleva iskijän pidätyslaatta Glockistasi.
3. **Asenna GSR03:** Aseta GSR03 samaan paikkaan, johon iskijän pidätyslaatta oli asennettu. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
4. **Tarkista toimivuus:** Asennuksen jälkeen tarkista liikusäätimen toiminta varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti.

Käyttö

- Liikuta liikusäätimen käyttämiseksi GSR03:ta, pidä slide rackeria tiukasti kädessäsi.
- Aseta ase vyötäsi, koteloasi tai kantapäätäsi vasten, jos käytät vain yhtä kättä.
- Vedä liikusäädintä taaksepäin voimakkaasti ja vapauta ladataksesi patruuna.
- Harjoittele slide rackerin käyttöä turvallisessa ympäristössä, jotta totut sen toimintaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä slide racker vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenetelmistä asevarusteille.
- Jos tuote on vaurioitunut, harkitse ammattilaisen kontaktia turvallista hävittämistä varten.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Tactical Slide Rackeriin liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Vickers Tactical Slide Rackerin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi aseestasi.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Slide Racker för din Glockmodell (48, 43, 43X). Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt vapen fungerar innan du använder slide rackern.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll slide rackern och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera slide rackern för eventuella skador innan användning. Använd den inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte slide rackern om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Undvik att använda slide rackern i blöta eller hala förhållanden för att förhindra olyckor.
- Använd slide rackern endast som avsett. Modifiera eller ändra inte produkten.
- Om du har svårt att använda slide rackern, sök hjälp eller rådfråga en professionell.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered ditt vapen:** Se till att din Glock är oladdad. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort strikerns retentionplatta:** Ta försiktigt bort den befintliga strikerns retentionplatta från din Glock.
3. **Installera GSR03:** Sätt in GSR03 i samma plats där strikerns retentionplatta var placerad. Se till att den sitter säkert på plats.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, kontrollera att skenan fungerar smidigt.

Användning

- För att cykla skenan med hjälp av GSR03, greppa slide rackern ordentligt med din hand.
- Placera vapnet mot ditt bälte, hölster eller hål om du använder en hand.
- Dra tillbaka skenan ordentligt och släpp för att ladda en patron.
- Öva på att använda slide rackern i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide rackern på ett ansvarsfullt sätt. Släng den inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för vapentillbehör.
- Om produkten är skadad, överväg att kontakta en professionell för säker bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Tactical Slide Racker, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller auktoriserade distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Vickers Tactical Slide Racker. Tack för att du prioriterar säkerheten medan du njuter av ditt vapen.

VICKERS TACTICAL SLIDE RACKER Návod na bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Slide Racker pro váš model Glock (48, 43, 43X). Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně před použitím slide rackeru.
- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když si myslíte, že není.
- Uchovávejte slide racker a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte slide racker na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k zbraním a jejich používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte slide racker, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vyhněte se používání slide rackeru za mokrých nebo klzkých podmínek, abyste předešli nehodám.
- Používejte slide racker pouze tak, jak bylo zamýšleno. Nemodifikujte ani neprovádějte úpravy produktu.
- Pokud máte potíže s používáním slide rackeru, vyhledejte pomoc nebo se poraďte s odborníkem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Připravte svou zbraň:** Ujistěte se, že je váš Glock vybitý. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstraňte záchytnou desku úderníku:** Opětovně odstraňte stávající záchytnou desku úderníku z vašeho Glocku.
3. **Nainstalujte GSR03:** Vložte GSR03 do stejného slotu, kde byla umístěna záchytná deska úderníku. Ujistěte se, že je pevně na svém místě.
4. **Zkontrolujte funkčnost:** Po instalaci zkontrolujte provoz závěru, abyste se ujistili, že se hladce cykluje.

Použití

- Chceteli cyklovat závěr pomocí GSR03, pevně uchopte slide racker rukou.
- Umístěte zbraň proti opasku, pouzdru nebo patě, pokud používáte jednu ruku.
- Pevně zatáhněte za závěr a uvolněte ho, abyste nabili náboj.
- Procvičujte používání slide rackeru v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide racker odpovědně. Nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace příslušenství k zbraním.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte kontaktování odborníka pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se Vickers Tactical Slide Racker, prosím, obraťte se na svého místního prodejce nebo autorizovaného distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho Vickers Tactical Slide Racker. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání vaší zbraně.