

# Détente VICTORY pour SW22 VICTORY - noire - texturée

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

À première vue : Design à face plate et squelettique pour un meilleur contrôle et sensation. La face du déclencheur texturée offre une prise antidérapante dans toutes les conditions. 100 % ajustable pour le pré-déclenchement et le post-déclenchement. Peut réduire le poids du tir de déclenchement jusqu'à  $\frac{1}{2}$  livre. Le déclencheur d'origine SW22® Victory™ se distingue sur le marché des rimfires par sa sensation nette et son poids de tir léger. Mais même les bons déclencheurs peuvent devenir EXCEPTIONNELS ! Le nouveau déclencheur "Victory" de TANDEMROSS pour le Smith & Wesson SW22® Victory™ est la mise à niveau ultime du déclencheur SW22® - idéal pour les compétiteurs de tir rapide ! Le déclencheur "Victory" de TANDEMROSS élimine presque tout le pré-déclenchement lors de l'installation et est livré avec des vis d'ajustement de pré- et post-déclenchement pour permettre à chaque tireur de personnaliser sa mise à niveau du déclencheur SW22®. Le design squelettique et léger du déclencheur "Victory" de TANDEMROSS offre une face plate qui permet au tireur de tirer droit vers l'arrière et facilite la détection d'un tir trop à gauche ou à droite. En plus de réduire effectivement le poids du tir de déclenchement jusqu'à 0,5 lb, le design à face plate permet également à l'opérateur de placer son doigt plus bas sur le déclencheur, augmentant ainsi le levier et donnant la perception d'un poids de tir encore plus léger. Le déclencheur SW22® texturé fournit une surface antidérapante, peu importe la vitesse ou la météo, et permet des tirs de déclenchement courts, répétables et identiques. Le déclencheur est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique pour être léger et durable. Le déclencheur "Victory" de TANDEMROSS pour SW22® Victory™ est l'une des meilleures mises à niveau SW22® pour les tireurs de compétition. Obtiens le tien aujourd'hui et fais un pas de géant vers la VICTOIRE !



## Caractéristiques

- Nom: [Détente VICTORY pour SW22 VICTORY - noire - texturée](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100023269
- N° fabr.: TK23N0113BLK1
- Finition: Noir
- Modèle: Victory 22
- Style: Plat
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 769498487648

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCLENCHEUR VICTORY POUR LE SW22 VICTORY
- À propos de nous

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DÉCLENCHEUR VICTORY POUR LE SW22 VICTORY

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur "Victory" de TANDEMROSS pour le Smith & Wesson SW22® Victory™. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le déclencheur en toute sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez respecter les directives suivantes :

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme à feu est dirigée dans une direction sûre à tout moment.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une zone de tir dégagée.
- Utilisez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors du tir.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité et hors de portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du déclencheur "Victory" de TANDEMROSS, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le déclencheur.
- Ne tentez pas de modifier le déclencheur audelà des spécifications du fabricant.
- Soyez prudent lors de l'ajustement du poids de la gâchette ; une réduction excessive peut entraîner des tirs accidentels.
- Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la prise ou le contrôle.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour garantir une utilisation sûre et efficace du déclencheur "Victory" de TANDEMROSS, suivez attentivement ces instructions :

### Installation

1. **Préparez l'Arme à Feu** : Assurez-vous que le SW22® Victory™ est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirez le Déclencheur d'Origine** : Suivez les instructions du fabricant pour démonter le mécanisme du déclencheur.
3. **Installez le Déclencheur "Victory"** :
  - Alignez le déclencheur "Victory" de TANDEMROSS avec le mécanisme du déclencheur.
  - Fixez solidement le déclencheur en place selon les spécifications du fabricant.
4. **Ajustez le Pré et le PostDéclenchement** :
  - Utilisez les vis d'ajustement fournies pour personnaliser le pré et le postdéclenchement selon vos préférences.

- Testez le poids de la gâchette et ajustez si nécessaire, en vous assurant qu'il reste dans des limites sûres.

## Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle de sécurité pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Familiarisez-vous avec la sensation et la réactivité du déclencheur avant de commencer le tir en direct.
- Entraînez-vous à tirer à sec dans un environnement sûr pour renforcer votre confiance et votre contrôle.

## Instructions d'Élimination

Lorsque vient le temps de se débarrasser du déclencheur "Victory" de TANDEM CROSS, veuillez suivre ces directives :

- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des accessoires d'arme à feu.
- Si le déclencheur est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur "Victory" de TANDEM CROSS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre déclencheur "Victory" de TANDEM CROSS pour le SW22® Victory™. Merci de privilégier la sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)