

VICTORY-Abzug für RUGER® MKIV - VICTORY Abzug für Ruger MKIV - Silber

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Einfacher Upgrade für einen geraden, leichten Abzug

Der Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™ ist ein leichtgewichtiger, skelettiertes, flaches Abzug, das es dem Schützen ermöglicht, gerade nach hinten zu ziehen und sofort zu erkennen, ob du zu weit nach links oder rechts ziehst. Mit seinem flachen Design ermutigt der Tandemkross Victory Trigger den Schützen, ihren Finger tiefer auf den Abzug zu legen, was die Hebelwirkung erhöht und es den Schützen ermöglicht, von niedrigeren Abzugsgewichten zu profitieren.

- Flacher Abzug für bessere Kontrolle und Gefühl
- Einstellbar für Vor- und Nachlauf
- Passt auf Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard
- Passt NICHT auf MkIV™ 22/45

Aluminium-Abzug erhältlich in Schwarz oder Silber Der Tandemkross Victory Trigger wird mit Einstellschrauben für Vor- und Nachlauf geliefert, damit jeder Schütze seinen Abzug individuell anpassen kann. Die strukturierte Abzugsfläche bietet in allen Bedingungen einen rutschfesten Griff.



Eigenschaften

- Name: [VICTORY Abzug für Ruger MKIV - Silber](#)
- Hersteller: [TANDEMROSS](#)
- Artikel-Nr.: 100023852
- Herst.-Nr.: TK24N0172SLV1
- Finish: Silver
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 108mm
- UPC: 769498484876

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Victory Trigger für Ruger® MkIV™

Einführung

Danke, dass du dich für den Tandemkross Victory Trigger für deine Ruger® MkIV™ entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Kontaktdata für Unterstützung. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte deinen Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre den Trigger und die Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass es einen sicheren Rückhalt für deine Schießaktivitäten gibt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Installation:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Trigger installierst. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um eine unsachgemäße Einrichtung zu vermeiden.
- **Einstellung:** Nimm Anpassungen an den Vor und NachlaufSchrauben nur vor, wenn die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- **Testen:** Teste die Triggerfunktion nach der Installation in einer sicheren Umgebung, bevor du die Feuerwaffe in einer realen Schießsituation verwendest.
- **Wartung:** Überprüfe regelmäßig den Trigger auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei festgestellten Problemen stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Entladen der Feuerwaffe:** Stelle sicher, dass die Ruger® MkIV™ vollständig entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Entfernen des alten Triggers:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Trigger sicher von der Feuerwaffe zu entfernen.
3. **Installation des Victory Triggers:**
 - Richte den Tandemkross Victory Trigger mit dem Triggergehäuse aus.
 - Befestige den Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher.
4. **Einstellung des Triggers:**
 - Verwende die bereitgestellten Einstellschrauben, um Vor und Nachlauf nach deinen Wünschen einzustellen. Nimm kleine Anpassungen vor und teste den Abzugsdruck nach jeder Änderung.
5. **Testen des Triggers:**
 - Ziehe mit der entladenen Feuerwaffe mehrmals den Abzug, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert. Achte auf ungewöhnlichen Widerstand oder das Versagen des Zurücksetzens.
6. **Abschlussprüfung:** Wenn du mit der Triggerfunktion zufrieden bist, führe eine abschließende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Trigger irreparabel beschädigt wird, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll. Suche bei Bedarf nach speziellen Einrichtungen für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen zum Tandemkross Victory Trigger besuche bitte die offizielle TandemkrossWebsite oder die KundenserviceKanäle. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um die effizienteste Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum beim Gebrauch des Tandemkross Victory Triggers für deine Ruger® MkIV™ Feuerwaffe gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de