

MAGAZINE DISCONNECT REPLACEMENT FOR SW22 VICTORY - TANDEMKROSS MAGAZINE DISCONNECT REPLACEMENT FOR SW22 VICTORY

Replaces Magazine Safety, Retains Strong Mag Ejection

The new Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for the Smith & Wesson SW22® Victory™ is a simple, drop-in replacement for the factory magazine disconnect bar. With the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement installed, it permits the removal of the magazine safety while maintaining a strong magazine ejection. Allows for safe removal of magazine safety Maintains strong magazine ejection Machined from durable stainless steel The Tandemkross Magazine Disconnect Replacement simply drops into the SW22 Victory's frame, replacing the magazine safety, allowing the firearm to fire even without a magazine.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS MAGAZINE DISCONNECT REPLACEMENT FOR SW22 VICTORY
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100023853
- Mfr. No.: TK23N0174SSL1
- Make: Smith & Wesson
- Model: SW22
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 769498482995

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for SW22 Victory](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamiennika Wyłącznika Magazyńka Tandemkross dla SW22 Victory](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Tandemkross Magazine Disconnect Replacementille SW22 Victorylle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för SW22 Victory](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro náhradu odpojení zásobníku Tandemkross pro SW22 Victory](#)

Sicherheitsanleitung für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für die Smith & Wesson SW22® Victory™ entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung gründlich, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden und installieren kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates auf der EUSicherheitsplattform.
- Melde unsichere Produktvorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Tandemkross Magazine Disconnect Replacement ist nur für die Verwendung mit der Smith & Wesson SW22® Victory™ vorgesehen.
- Versuche nicht, dieses Produkt mit einem anderen Waffenmodell zu verwenden.
- Stelle sicher, dass der Ersatz korrekt installiert ist, um versehentliche Abfeuerungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe nach der Installation, da sie ohne Magazin feuern kann.
- Befolge stets sichere Handhabungspraktiken beim Abfeuern der Waffe.
- Halte alle Teile der Feuerwaffe sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge (falls erforderlich).

2. Entfernen des werkseitigen MagazinTrennstifts

- Baue die SW22 Victory™ gemäß den Anweisungen des Herstellers auseinander.
- Suche den werkseitigen MagazinTrennstift und entferne ihn vorsichtig.

3. Installation des Tandemkross Magazine Disconnect Replacement

- Nimm den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement und richte ihn am Rahmen der SW22 Victory™ aus.
- Setze den Ersatz vorsichtig ein, sodass er sicher passt.

4. Wiederezusammenbau der Feuerwaffe

- Baue die SW22 Victory™ gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.
- Überprüfe, ob alle Komponenten korrekt installiert und sicher sind.

5. Testen der Installation

- Halte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung und führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bestätige, dass die Feuerwaffe ohne eingelegtes Magazin betrieben werden kann.

Nutzungshinweise

- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für die SW22 Victory™, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Verwende nur kompatible Magazine mit der SW22 Victory™, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement auf Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Tandemkross Magazine Disconnect Replacement verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Waffenkomponenten.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für SW22 Victory™ besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere ihren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines Tandemkross Magazine Disconnect Replacement für die Smith & Wesson SW22® Victory™ gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und Verantwortung bei der Verwendung von Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for SW22 Victory

Introduction

Thank you for choosing the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for the Smith & Wesson SW22® Victory™. This product is designed to enhance your firearm's functionality while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use and install the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Store firearms and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when handling the firearm.
- Regularly check for any product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe product incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The Tandemkross Magazine Disconnect Replacement is intended for use with the Smith & Wesson SW22® Victory™ only.
- Do not attempt to use this product with any other firearm model.
- Ensure that the replacement is installed correctly to avoid accidental discharges.
- Be cautious when handling the firearm after installation, as it can fire without a magazine.
- Always follow safe handling practices when firing the weapon.
- Keep all parts of the firearm clean and wellmaintained to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Gather necessary tools (if required).

2. Removing the Factory Magazine Disconnect

- Disassemble the SW22 Victory™ according to the manufacturer's instructions.
- Locate the factory magazine disconnect bar and carefully remove it.

3. Installing the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement

- Take the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement and align it with the frame of the SW22 Victory™.
- Gently drop the replacement into place, ensuring it fits securely.

4. Reassembling the Firearm

- Reassemble the SW22 Victory™ following the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that all components are correctly installed and secure.

5. Testing the Installation

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check to ensure proper operation.
- Confirm that the firearm can operate without a magazine inserted.

Usage Guidelines

- Always follow the manufacturer's guidelines for the SW22 Victory™ when using your firearm.
- Use only compatible magazines with the SW22 Victory™ to ensure safe operation.
- Regularly inspect the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearm components.
- Do not discard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for SW22 Victory™, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Tandemkross Magazine Disconnect Replacement for the Smith & Wesson SW22® Victory™. Thank you for prioritizing safety and responsibility in firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory

Introduction

Merci d'avoir choisi le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour le Smith & Wesson SW22® Victory™. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et installer le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Rangez les armes à feu et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lorsque vous manipulez l'arme.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout incident de produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross est destiné à être utilisé uniquement avec le Smith & Wesson SW22® Victory™.
- N'essayez pas d'utiliser ce produit avec un autre modèle d'arme à feu.
- Assurez-vous que le remplacement est installé correctement pour éviter les tirs accidentels.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme après l'installation, car elle peut tirer sans chargeur.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire lors du tir de l'arme.
- Gardez toutes les parties de l'arme propres et bien entretenues pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (si requis).

2. Retrait de la Barre de Déconnexion de Chargeur d'Origine

- Démontez le SW22 Victory™ selon les instructions du fabricant.
- Localisez la barre de déconnexion de chargeur d'origine et retirez-la avec précaution.

3. Installation du Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross

- Prenez le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross et alignez-le avec le cadre du SW22 Victory™.
- Abaissez doucement le remplacement en place, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.

4. Réassemblage de l'Arme

- Réassemblez le SW22 Victory™ en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

5. Test de l'Installation

- Avec l'arme pointée dans une direction sûre, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.
- Confirmez que l'arme peut fonctionner sans chargeur inséré.

Directives d'Utilisation

- Suivez toujours les directives du fabricant pour le SW22 Victory™ lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le SW22 Victory™ pour garantir un fonctionnement sûr.
- Inspectez régulièrement le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'arme à feu.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory™, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour le Smith & Wesson SW22® Victory™. Merci de privilégier la sécurité et la responsabilité dans l'utilisation des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per il Smith & Wesson SW22® Victory™. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e installare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di fuoco quando maneggi l'arma.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Riporta eventuali incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross è destinato esclusivamente all'uso con il Smith & Wesson SW22® Victory™.
- Non tentare di utilizzare questo prodotto con altri modelli di armi da fuoco.
- Assicurati che il sostituto sia installato correttamente per evitare spari accidentali.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma dopo l'installazione, poiché può sparare anche senza un caricatore.
- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi l'arma.
- Mantieni tutte le parti dell'arma da fuoco pulite e ben mantenute per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari (se richiesto).

2. Rimozione del Distacco del Caricatore di Fabbrica

- Smonta il SW22 Victory™ secondo le istruzioni del produttore.
- Individua la barra di distacco del caricatore di fabbrica e rimuovila con attenzione.

3. Installazione del Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross

- Prendi il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross e allinealo con il telaio del SW22 Victory™.
- Fai scendere delicatamente il sostituto in posizione, assicurandoti che si inserisca saldamente.

4. Riasssemblaggio dell'Arma

- Riasssembla il SW22 Victory™ seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla nuovamente che tutti i componenti siano installati correttamente e siano sicuri.

5. Verifica dell'Installazione

- Con l'arma puntata in una direzione sicura, esegui un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento.
- Conferma che l'arma possa operare senza un caricatore inserito.

Linee Guida per l'Uso

- Segui sempre le linee guida del produttore per il SW22 Victory™ quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Utilizza solo caricatori compatibili con il SW22 Victory™ per garantire un funzionamento sicuro.
- Ispeziona regolarmente il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo al Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per SW22 Victory™, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Sostituto del Distacco del Caricatore Tandemkross per il Smith & Wesson SW22® Victory™. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nell'uso delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zamiennika Wyłącznika Magazynka Tandemkross dla SW22 Victory

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zamiennika wyłącznika magazynka Tandemkross dla Smith & Wesson SW22® Victory™. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni palnej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie używać oraz instalować produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Przechowuj broń i amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas obsługi broni.
- Regularnie sprawdzaj aktualności dotyczące wycofań produktów lub aktualizacji bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty dotyczące niebezpiecznych produktów odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zamiennik wyłącznika magazynka Tandemkross jest przeznaczony do użycia wyłącznie z modelem Smith & Wesson SW22® Victory™.
- Nie próbuj używać tego produktu z innym modelem broni.
- Upewnij się, że zamiennik jest prawidłowo zainstalowany, aby uniknąć przypadkowych strzałów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni po instalacji, ponieważ może ona strzelać bez magazynka.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią podczas strzelania.
- Utrzymuj wszystkie części broni w czystości i w dobrym stanie, aby zapewnić optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia (jeśli są wymagane).

2. Usunięcie Fabrycznego Wyłącznika Magazynka

- Rozłóż SW22 Victory™ zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj fabryczny wyłącznik magazynka i ostrożnie go usuń.

3. Instalacja Zamiennika Wyłącznika Magazynka Tandemkross

- Weź zamiennik wyłącznika magazynka Tandemkross i dopasuj go do ramy SW22 Victory™.
- Delikatnie umieść zamiennik w odpowiednim miejscu, upewniając się, że pasuje pewnie.

4. Ponowne Złożenie Broni

- Złóż SW22 Victory™ zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone.

5. Testowanie Instalacji

- Z bronią skierowaną w bezpiecznym kierunku, wykonaj test działania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Potwierdź, że broń może działać bez włożonego magazynka.

Wytyczne dotyczące Użytkowania

- Zawsze przestrzegaj wskazówek producenta dotyczących SW22 Victory™ podczas używania broni.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych magazynków z SW22 Victory™, aby zapewnić bezpieczne działanie.
- Regularnie sprawdzaj zamiennik wyłącznika magazynka Tandemkross pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zamiennik wyłącznika magazynka Tandemkross w sposób odpowiedzialny.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego zamiennika wyłącznika magazynka Tandemkross dla SW22 Victory™, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie zamiennika wyłącznika magazynka Tandemkross dla Smith & Wesson SW22® Victory™. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w użytkowaniu broni palnej.

Turvaohjeet Tandemkross Magazine Disconnect Replacementille SW22 Victorylle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Tandemkross Magazine Disconnect Replacementin Smith & Wesson SW22® Victory™ aseeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja asentaa tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla aseiden käsittelyn aikana.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuuspäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteonnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tandemkross Magazine Disconnect Replacement on tarkoitettu käytettäväksi vain Smith & Wesson SW22® Victory™ mallin kanssa.
- Älä yritä käyttää tätä tuotetta minkään muun aseiden mallin kanssa.
- Varmista, että vaihto on asennettu oikein, jotta vältetään vahingossa tapahtuvat laukaisut.
- Ole varovainen aseiden käsittelyn aikana asennuksen jälkeen, sillä se voi laukaista ilman patruunaa.
- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä asetta käytettäessä.
- Pidä kaikki aseiden osat puhtaina ja hyvin huollettuina optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut (jos vaaditaan).

2. Tehdas Magazine Disconnectin Poistaminen

- Purkaa SW22 Victory™ valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi tehtaan magazine disconnect tankoa ja poista se varovasti.

3. Tandemkross Magazine Disconnect Replacementin Asentaminen

- Ota Tandemkross Magazine Disconnect Replacement ja kohdistaa se SW22 Victory™ rungon kanssa.
- Laske vaihto varovasti paikalleen varmistaen, että se istuu tukevasti.

4. Aseen Kokoaminen

- Kokoa SW22 Victory™ valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki komponentit on asennettu oikein ja turvallisesti.

5. Asennuksen Testaaminen

- Ase turvallisessa suunnassa, suorita toimintatarkistus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Varmista, että ase voi toimia ilman patruunaa.

Käyttöohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita SW22 Victory™:n käytössä.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita SW22 Victory™:ssä turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti Tandemkross Magazine Disconnect Replacementin kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä Tandemkross Magazine Disconnect Replacement vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä aseiden komponenttien hävittämisessä.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua Tandemkross Magazine Disconnect Replacementin kanssa SW22 Victorylle, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Tandemkross Magazine Disconnect Replacementin turvallisen ja tehokkaan käytön Smith & Wesson SW22® Victory™ aseessa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisuuden etusijalle aseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för SW22 Victory

Introduktion

Tack för att du valt Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för Smith & Wesson SW22® Victory™. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutvapenfunktionalitet samtidigt som den säkerställer säkerhet vid användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och installerar produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll alltid skjutvapnet riktat i en säker riktning.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Förvara skjutvapen och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du hanterar skjutvapnet.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla incidenter med osäkra produkter till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tandemkross Magazine Disconnect Replacement är avsedd för användning med Smith & Wesson SW22® Victory™ endast.
- Försök inte att använda denna produkt med något annat skjutvapenmodell.
- Se till att ersättningen är korrekt installerad för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Var försiktig när du hanterar skjutvapnet efter installation, eftersom det kan avfyra utan ett magasin.
- Följ alltid säkra hanteringsmetoder när du avfyrar vapnet.
- Håll alla delar av skjutvapnet rena och väl underhållna för att säkerställa optimal prestanda.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg (om nödvändigt).

2. Ta bort den fabriksinstallerade magasinavstängningen

- Dela upp SW22 Victory™ enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera den fabriksinstallerade magasinavstängningsstången och ta bort den försiktigt.

3. Installera Tandemkross Magazine Disconnect Replacement

- Ta Tandemkross Magazine Disconnect Replacement och justera den med ramen på SW22 Victory™.
- Släpp försiktigt ersättningen på plats, se till att den sitter säkert.

4. Montera ihop skjutvapnet

- Montera ihop SW22 Victory™ enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera noggrant att alla komponenter är korrekt installerade och säkra.

5. Testa installationen

- Med skjutvapnet riktat i en säker riktning, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Bekräfta att skjutvapnet kan fungera utan att ett magasin är insatt.

Användningsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för SW22 Victory™ när du använder ditt skjutvapen.
- Använd endast kompatibla magasin med SW22 Victory™ för att säkerställa säker drift.
- Inspektera regelbundet Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Tandemkross Magazine Disconnect Replacement på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av skjutvapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för SW22 Victory™, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din Tandemkross Magazine Disconnect Replacement för Smith & Wesson SW22® Victory™. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro náhradu odpojení zásobníku Tandemkross pro SW22 Victory

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náhradu odpojení zásobníku Tandemkross pro Smith & Wesson SW22® Victory™. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho střelného zařízení a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím a instalací produktu si prosím důkladně přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak produkt používat a instalovat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Udržujte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Ukládejte střelné zbraně a munici na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v trajektorii střely při manipulaci se zbraní.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace výrobků a bezpečnostní upozornění na platformě EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli incidenty s nebezpečnými výrobky příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Náhrada odpojení zásobníku Tandemkross je určena pouze pro použití se Smith & Wesson SW22® Victory™.
- Nepokoušejte se používat tento produkt s jiným modelem zbraně.
- Ujistěte se, že je náhrada správně nainstalována, aby se předešlo náhodným výstřelům.
- Buďte opatrní při manipulaci se zbraní po instalaci, protože může střílet i bez zásobníku.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy při manipulaci se zbraní.
- Udržujte všechny části zbraně čisté a dobře udržované pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje (pokud jsou potřeba).

2. Odstranění továrního odpojení zásobníku

- Demontujte SW22 Victory™ podle pokynů výrobce.
- Najděte tovární odpojení zásobníku a opatrně jej odstraňte.

3. Instalace náhrady odpojení zásobníku Tandemkross

- Vezměte náhradu odpojení zásobníku Tandemkross a zarovnejte ji s rámem SW22 Victory™.
- Jemně vložte náhradu na místo, ujistěte se, že je bezpečně usazena.

4. Znovu sestavení zbraně

- Znovu sestavte SW22 Victory™ podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, že všechny komponenty jsou správně nainstalovány a bezpečně uchyceny.

5. Testování instalace

- Se zbraní namířenou bezpečným směrem proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Potvrďte, že zbraň může fungovat i bez vloženého zásobníku.

Pokyny pro používání

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro SW22 Victory™ při používání vaší zbraně.
- Používejte pouze kompatibilní zásobníky se SW22 Victory™, abyste zajistili bezpečnou operaci.
- Pravidelně kontrolujte náhradu odpojení zásobníku Tandemkross na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte náhradu odpojení zásobníku Tandemkross zodpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci komponentů zbraně.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se náhrady odpojení zásobníku Tandemkross pro SW22 Victory™ se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší náhrady odpojení zásobníku Tandemkross pro Smith & Wesson SW22® Victory™. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědnost při používání střelných zbraní.