

Déconnecteur de chargeur de remplacement pour SW22 VICTORY - Pièce de rechange du déconnecteur de chargeur pour SW22 VICTORY

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Marteau](#) > [Bushings Marteau](#)

Remplace la sécurité de chargeur, conserve une forte éjection de chargeur

Le nouveau remplacement de la barre de déconnexion de chargeur Tandemkross pour le Smith & Wesson SW22® Victory™ est un remplacement simple et facile à installer pour la barre de déconnexion de chargeur d'origine. Avec le remplacement de la déconnexion de chargeur Tandemkross installé, il permet de retirer la sécurité de chargeur tout en maintenant une éjection de chargeur efficace. Permet un retrait sécurisé de la sécurité de chargeur. Maintient une forte éjection de chargeur. Usiné en acier inoxydable durable. Le remplacement de la déconnexion de chargeur Tandemkross se fixe simplement dans le châssis du SW22 Victory, remplaçant la sécurité de chargeur, permettant ainsi à l'arme de tirer même sans chargeur.



Caractéristiques

- Nom: [Pièce de rechange du déconnecteur de chargeur pour SW22 VICTORY](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100023853
- N° fabr.:
- Modèle: SW22
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 769498482995

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory

Introduction

Merci d'avoir choisi le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour le Smith & Wesson SW22® Victory™. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et installer le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Rangez les armes à feu et les munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lorsque vous manipulez l'arme.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout incident de produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross est destiné à être utilisé uniquement avec le Smith & Wesson SW22® Victory™.
- N'essayez pas d'utiliser ce produit avec un autre modèle d'arme à feu.
- Assurez-vous que le remplacement est installé correctement pour éviter les tirs accidentels.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme après l'installation, car elle peut tirer sans chargeur.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire lors du tir de l'arme.
- Gardez toutes les parties de l'arme propres et bien entretenues pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires (si requis).

2. Retrait de la Barre de Déconnexion de Chargeur d'Origine

- Démontez le SW22 Victory™ selon les instructions du fabricant.
- Localisez la barre de déconnexion de chargeur d'origine et retirez-la avec précaution.

3. Installation du Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross

- Prenez le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross et alignez-le avec le cadre du SW22 Victory™.

- Abaissez doucement le remplacement en place, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.

4. Réassemblage de l'Arme

- Réassemblez le SW22 Victory™ en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

5. Test de l'Installation

- Avec l'arme pointée dans une direction sûre, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.
- Confirmez que l'arme peut fonctionner sans chargeur inséré.

Directives d'Utilisation

- Suivez toujours les directives du fabricant pour le SW22 Victory™ lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le SW22 Victory™ pour garantir un fonctionnement sûr.
- Inspectez régulièrement le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'arme à feu.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour SW22 Victory™, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Remplacement de la Barre de Déconnexion de Chargeur Tandemkross pour le Smith & Wesson SW22® Victory™. Merci de privilégier la sécurité et la responsabilité dans l'utilisation des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr