

Poignée d'armement AIRBORNE pour AR-15 - AIRBORNE Levier d'armement noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

N'interfère pas avec l'optique ou d'autres équipements - Toujours facile à utiliser

Geissele a développé sa poignée de chargeur Airborne (ACH) avec un levier à profil bas qui est moins susceptible de s'accrocher à la végétation et à d'autres équipements. Geissele a conçu l'ACH à la demande spécifique d'une unité "d'élite" des forces armées des États-Unis, afin qu'elle n'interfère pas avec un viseur point rouge ou un autre optique monté bas. Le profil bas de la poignée de chargeur Airborne ambidextre ne signifie pas que tu dois faire des compromis sur l'accessibilité ou la facilité d'utilisation. Les leviers raccourcis de l'ACH disposent de découpes à rayon concave à la fois dans les plans vertical et horizontal, permettant à la main d'avoir une prise sécurisée.



Geissele a même doté le levier de l'ACH de surfaces striées pour garantir une surface de préhension positive, même lorsque tes mains sont mouillées ou que tu portes des gants. Fonctionnement ambidextre fiable Aluminium 7075 T6 usiné extra résistant Anodisé Type III hardcoat Disponible en noir basique ou en couleur Desert Dirt Color (DDC) En prime, la poignée de chargeur Airborne Geissele est équipée d'une lèvre surélevée à l'arrière qui redirige le gaz de retour loin du tireur lors de l'utilisation de systèmes d'armement à canon court ou de systèmes supprimés.

Caractéristiques

- Nom: [AIRBORNE Levier d'armement noir](#)
- Fabricant: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Référence: 100025736
- N° fabr.: 05-497B
- Finition: Noir
- Main: Ambidextre
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 817953022221

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur Airborne AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur Airborne AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargeur Airborne (ACH) de Geissele Automatics. Ce guide fournit des instructions et des directives essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours toutes les armes à feu et les accessoires d'arme à feu comme s'ils étaient chargés.
- Assurezvous que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez vos doigts en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il y a un bon arrièreplan avant de tirer.
- Rangez la poignée de chargeur et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la poignée de chargeur et l'arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu et d'accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la poignée de chargeur est compatible avec votre modèle AR15 avant l'installation.
- Utilisez uniquement la poignée de chargeur avec des armes à feu en bon état de fonctionnement.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de la poignée de chargeur pour éviter d'endommager le produit.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la poignée de chargeur de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la poignée de chargeur existante du récepteur supérieur en tirant sur la goupille de démontage arrière et en séparant les récepteurs supérieur et inférieur.
- Faites glisser la Poignée de Chargeur Airborne Geissele dans la fente de la poignée de chargeur du récepteur.
- Réassembliez les récepteurs supérieur et inférieur en réinsérant la goupille de démontage.
- Assurezvous que la poignée de chargeur se déplace librement et n'entrave aucun autre composant.

2. Utilisation :

- Saisissez fermement la poignée de chargeur avec l'une ou l'autre main.
- Tirez la poignée de chargeur directement vers l'arrière pour faire fonctionner l'action.
- Relâchez la poignée de chargeur pour lui permettre de revenir à sa position avant.
- Entraînezvous à utiliser la poignée de chargeur avec les deux mains pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la poignée de chargeur conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux ou les déchets dangereux.
- Assurez-vous que la poignée de chargeur n'est plus utilisable avant de la jeter pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Poignée de Chargeur Airborne Geissele, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre Poignée de Chargeur Airborne Geissele Automatics. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr