

Étui de transport pour CLUB TIMER III - Étui de transport CLUB TIMER III

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Timers](#)

Le sac de transport Pact a été conçu pour protéger votre Club Shot Timer II ou Club Shot Timer III et éviter d'endommager votre produit de chronométrage électronique de précision. Couleur : construction en nylon noir. Pour faciliter l'accès à votre Club Shot Timer, le sac de transport Pact propose une fermeture éclair simple.



Caractéristiques

- Nom: [Étui de transport CLUB TIMER III](#)
- Fabricant: [PACT](#)
- Référence: 100026658
- N° fabr.: CT3CASE
- Couleur: Noir
- Style: Accessoires
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 114mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU SAC DE TRANSPORT PACT POUR CLUB TIMER III](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU SAC DE TRANSPORT PACT POUR CLUB TIMER III

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac de transport Pact conçu pour le Club Shot Timer II et III. Ce document vous fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que des conseils pour éviter les risques potentiels.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac de transport est utilisé uniquement pour le Club Shot Timer II ou III.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surchargez pas le sac avec des objets supplémentaires qui pourraient endommager votre chronomètre.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyeurs agressifs sur le sac.
- Lors de la fermeture du sac, assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée pour éviter d'endommager le contenu.
- Ne laissez pas le sac dans des endroits où il pourrait être exposé à des conditions climatiques extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Placez votre Club Shot Timer II ou III dans le sac de transport.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement positionné et sécurisé à l'intérieur.
- Fermez la fermeture éclair du sac avec précaution.

2. Utilisation:

- Transportez le sac avec soin pour éviter tout choc ou chute.
- Lorsque vous utilisez le chronomètre, retirez-le du sac et rangez le sac dans un endroit sûr.
- Après utilisation, remettez toujours le chronomètre dans le sac pour le protéger.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le sac de transport n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Suivez les directives locales pour l'élimination des produits en nylon.
- Si le sac est endommagé, ne tentez pas de le réparer vous-même. Contactez le fabricant pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant ou le point de vente.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac de transport Pact pour le Club Timer III.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr