

# AR-15 5.56MM WELD-Feder

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Beschläge für Langwaffenläufe](#) > [Lauffedern](#)

Die Luth-AR Werksersatzteil .223/5.56 Weld Spring. Passt für Standard AR-15 Gewehre.



## Eigenschaften

- Name: [AR-15 5.56MM WELD-Feder](#)
- Hersteller: [LUTH-AR](#)
- Artikel-Nr.: 100028049
- Herst.-Nr.: BL08
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 25mm
- UPC: 859819007713

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für LUTHAR LLC AR15 5.56MM WELD SPRING
- Über uns

# Sicherheitshinweise für LUTHAR LLC AR15

## 5.56MM WELD SPRING

### Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der LUTHAR LLC AR15 5.56mm Weld Spring. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15Gewehren.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder scharfen Kanten während der Installation.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die Weld Spring ordnungsgemäß installiert ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

### Anweisungen für Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Sammeln Sie alle erforderlichen Werkzeuge, einschließlich Schraubenschlüssel und Schraubendreher.

#### 2. Installation

- Entfernen Sie die alte Weld Spring, falls vorhanden, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
- Setzen Sie die neue LUTHAR LLC Weld Spring an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie die Weld Spring mit den bereitgestellten Schrauben und ziehen Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.

#### 3. Verwendung

- Nach der Installation sollten Sie das Gewehr sorgfältig testen, um sicherzustellen, dass die Weld Spring ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während der Verwendung des Gewehrs auf Anzeichen von Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für LUTHAR entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)