

Adaptateur de glissière LWD, Gen 4 à Gen 4

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Insert Chariot de Culasse](#)

Vous pouvez désormais convertir votre pistolet standard Gen 4 G19, G23 ou G32 en un véritable long slide. Cette conversion fonctionne avec les slides d'origine Glock, les slides en acier inoxydable personnalisés Lone Wolf ou les slides AlphaWolf. Les avantages incluent : Un rayon de visée amélioré, Une vitesse accrue, Un équilibre et une maniabilité supérieurs par rapport au pistolet d'origine. La conversion nécessite un Lone Wolf SA4-4 et un canon allongé Lone Wolf. Ils permettront facilement de convertir le cadre de votre Glock modèle 19 Gen4 pour accepter les slides Gen4 G17 ou G34. Cela convertira également les cadres des modèles Glock Gen4 G23/G32 pour accepter les slides Gen4 G22/31 ou G35. De plus, vous pouvez installer un slide Gen4 G19/23/32 sur un cadre Gen3/4 G26/27/33.



Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur de glissière LWD, Gen 4 à Gen 4](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100033155
- N° fabr.: LWD-SA4-4
- Modèle: 32,23,19,Gen 4
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 639737066708

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4. Ce produit vous permet de convertir votre pistolet standard Gen 4 G19, G23 ou G32 en un véritable long slide, offrant des avantages tels qu'un rayon de visée amélioré, une vitesse accrue et un équilibre supérieur. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez que l'Adaptateur de Glissière est compatible avec votre modèle de pistolet avant de l'utiliser.
- Utilisez toujours l'Adaptateur de Glissière dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne laissez pas l'Adaptateur de Glissière à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser l'Adaptateur de Glissière si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'Adaptateur de Glissière.
- Ne modifiez pas l'Adaptateur de Glissière ou les composants de votre arme d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme équipée de l'Adaptateur de Glissière.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (par exemple, pluie, neige) qui pourraient affecter la performance de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez la glissière d'origine de votre pistolet Gen 4.
- Installez le Lone Wolf SA44 et le canon allongé Lone Wolf selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tout est correctement fixé et sécurisé avant de procéder.

3. Utilisation :

- Testez l'arme à vide pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurez-vous d'être dans un environnement sûr.
- Utilisez les munitions appropriées pour votre modèle de pistolet.

4. Vérifications :

- Avant chaque utilisation, vérifiez l'état de l'Adaptateur de Glissière et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Effectuez un entretien régulier de votre arme et de l'Adaptateur de Glissière pour garantir leur bon

fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'Adaptateur de Glissière à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu ou des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser de l'Adaptateur de Glissière, envisagez de le retourner au fabricant ou de le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4, veuillez contacter le service client de LONE WOLF DIST. pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre appel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Utilisez toujours l'Adaptateur de Glissière de manière responsable et conformément aux directives fournies.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr