

Ruger® 10/22® outil de chargement/déchargement pour chargeurs - RUGER® 10/22 Outil de chargement et déchargement de chargeurs

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Chargeurs-Rapides pour Chargeurs](#)

Préserve Tes Pouce Avec Le Chargeur Maglula 10/22

Marre de te faire mal aux pouces en rechargeant des chargeurs au stand de tir ? C'est particulièrement facile à faire avec le tir à fort volume généralement associé au .22 LR et au célèbre Ruger 10/22. Cependant, Maglula a une nouvelle option qui permet aux tireurs à percussion annulaire de préserver leurs pouces et de retourner au stand de tir plus rapidement et plus facilement que jamais grâce à son chargeur et déchargeur de chargeurs 10/22. Conçu pour fonctionner avec tous les chargeurs d'origine Ruger 10/22, y compris les chargeurs étendus comme le BX-15 et le BX-25, le chargeur et déchargeur Maglula est conçu pour éviter d'endommager les douilles à paroi fine du .22 LR, ainsi que pour éviter de rayer la pointe de la balle ou le sertissage de la douille. Ce chargeur de poche est intuitif à utiliser et permet un rechargement rapide des chargeurs. Pour les propriétaires d'autres chargeurs de type 10/22, comme ceux utilisés dans le Smith & Wesson T/CR22 ou les chargeurs Ruger de rechange comme ceux de Butler Creek, Black Dog, Eagle, Pro Mag, Shooters Ridge et Tactical Inc, le chargeur et déchargeur Maglula permettra également un chargement facile.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER® 10/22 Outil de chargement et déchargement de chargeurs](#)
- Fabricant: [MAGLULA LTD.](#)
- Référence: 100033195
- N° fabr.: LU30B
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Modèle: 10/22
- Style: Unloader
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 858003000301

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur et Déchargeur de Chargeurs Ruger® 10/22® MAGLULA LTD.](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur et Déchargeur de Chargeurs Ruger® 10/22® MAGLULA LTD.

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur et déchargeur de chargeurs Ruger® 10/22® de Maglula. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de vos chargeurs Ruger 10/22 tout en préservant vos pouces. Cependant, comme pour tout produit, il est important de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et déchargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Signalez tout produit défectueux ou accident à l'autorité compétente.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le chargeur et déchargeur dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- Ne forcez pas l'utilisation du chargeur si vous rencontrez une résistance anormale.
- Assurez-vous que le chargeur est vide avant de le recharger.
- Ne modifiez pas le chargeur ou le déchargeur de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter toute blessure.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez le chargeur et déchargeur de son emballage.
2. **Inspection:** Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées.
3. **Préparation:** Assurez-vous que votre chargeur Ruger 10/22 est propre et en bon état.

Utilisation

1. Rechargement:

- Placez le chargeur Ruger 10/22 dans le déchargeur de manière sécurisée.
- Suivez les instructions fournies pour charger les cartouches dans le chargeur.
- Vérifiez que chaque cartouche est correctement insérée.

2. Déchargement:

- Insérez le chargeur dans le déchargeur.
- Suivez les instructions pour retirer les cartouches en toute sécurité.
- Évitez de toucher les douilles à paroi fine pour éviter d'endommager les cartouches.

3. Rangement:

- Rangez le chargeur et déchargeur dans un endroit sec et sécurisé après utilisation.

- Évitez les endroits humides ou poussiéreux pour prolonger la durée de vie du produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le chargeur et déchargeur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique et des équipements de tir.
- Recyclez le produit si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour plus d'informations. Assurez-vous de vérifier les mises à jour et les rappels de sécurité régulièrement.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité avec le chargeur et déchargeur de chargeurs Ruger® 10/22® de Maglula.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr