

OPTIMIERTER GAMECHANGER - Gewachstes Canvas OG Game Changer, Braun

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Shooting Bags & Pouches](#)

Fürchte diese unbequemen Schießpositionen nicht länger

Der OG von Armageddon Gear bringt uns zurück zu den Wurzeln von Reasor Precision's einfachem Lösungsansatz, der das Spiel des Positionsschießens verändert hat. Die Ursprünge von Reasor's greifbarem Frontstützbeutel für die Stabilität der Feuerwaffe begannen mit einer spezifischen Form, einer Mischung aus schwerem Polyfüllmaterial und einem flexiblen Gehäuse, um die effektivste und vielseitigste Lösung zu bieten, die für die unbequemen Positionen entwickelt wurde, die Schützen früher gefürchtet haben. Auch in einer Version aus gewachstem Canvas erhältlich. 1000D Cordura-Gewebe oder gewachster Canvas. Enthält zwei Griffe an gegenüberliegenden Enden für beidhändige Nutzung. Gesamtgewicht von über 6 Pfund und gefüllt mit Reasor Precision Solutions genehmigtem recyceltem Plastikfüllmaterial.

Abmessungen: ca. 10" lang, 7" hoch und 6" breit. Reißverschlusszugang zur Anpassung der Füllung auf das gewünschte Verhältnis des Benutzers. Ein Hinweis zu Schießsäcken: Die meisten Positionsschießsäcke sind absichtlich nicht fest gefüllt. Der Grund dafür ist, dass ein locker gefüllter Sack Lücken füllt, sich über Hindernisse legt und eine stabilere Schießplattform schafft als ein fest gefüllter Sack.



Eigenschaften

- Name: [Gewachstes Canvas OG Game Changer, Braun](#)
- Hersteller: [ARMAGEDDON GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100033327
- Herst.-Nr.: AG0683-WAX-BN
- Farbe: Brown
- Material: Waxed Canvas
- Versandgewicht: 2.948kg
- Versandhöhe: 178mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 254mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schießpraxis zu verbessern und Ihnen Stabilität bei Ihren Positionen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Nutzung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Füllung des Schießsacks richtig angepasst ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert, um ein ungewolltes Öffnen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schießsack nur auf stabilen Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die den Schießsack beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Schießsack nicht überladen wird, um die Handhabung zu erleichtern.
- Bei einer Änderung der Füllung achten Sie darauf, dass der Sack nicht zu fest gefüllt wird, um die Flexibilität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Schießsack auf sichtbare Schäden oder Mängel. Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.
2. **Füllung anpassen:**
 - Öffnen Sie den Reißverschluss.
 - Fügen Sie bei Bedarf Füllmaterial hinzu oder entnehmen Sie es, um das gewünschte Verhältnis zu erreichen.
 - Schließen Sie den Reißverschluss sicher.
3. **Verwendung:**
 - Platzieren Sie den Schießsack auf einer stabilen Oberfläche.
 - Positionieren Sie Ihre Waffe auf dem Sack, um zusätzliche Stabilität zu erhalten.
 - Achten Sie darauf, dass der Sack nicht verrutscht, während Sie schießen.
4. **Nach der Nutzung:** Reinigen Sie den Schießsack gemäß den Pflegehinweisen (nicht in Wasser tauchen, sondern mit einem feuchten Tuch abwischen).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in Gewässern oder Naturgebieten.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden. Halten Sie sich an die Anweisungen zur Nutzung und Pflege des Produkts, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de