

SIG SAUER MPX poussoir allongé de libération du chargeur - SIG SAUER MPX Bouton de déverrouillage du chargeur allongé noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Un Release de Chargeur MPX Étendu pour Augmenter Votre Vitesse de Tir

Pour augmenter la vitesse et produire des tirs de suivi plus rapides, avoir un release de chargeur qui ne nécessite pas que les tireurs déplacent leur prise sur l'arme est essentiel. Le release de chargeur étendu ODIN Works SIG Sauer MPX fournit le levier allongé nécessaire pour garantir des transitions fluides d'un chargeur à l'autre. Ce composant facile à installer est un remplacement direct du release de chargeur OEM de SIG et constitue un moyen rapide d'améliorer les performances de votre carabine MPX en calibre de pistolet.



Caractéristiques

- Nom: [SIG SAUER MPX Bouton de déverrouillage du chargeur allongé noir](#)
- Fabricant: [ODIN WORKS INC.](#)
- Référence: 100036175
- N° fabr.: ACC-MPX-MR-BLK
- Modèle: MPX
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.028kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 857116007320

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Étendu ODIN Works pour SIG SAUER MPX](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Release de Chargeur Étendu ODIN Works pour SIG SAUER MPX

Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur étendu ODIN Works pour votre carabine SIG SAUER MPX. Ce produit est conçu pour améliorer la vitesse de tir et la fluidité des transitions entre les chargeurs. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles ou des défauts.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le release de chargeur ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le SIG SAUER MPX.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre carabine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme est déchargée.
- Rassembliez les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, etc.).

2. Installation :

- Retirez le release de chargeur OEM de votre SIG SAUER MPX.
- Alignez le release de chargeur étendu ODIN Works avec l'emplacement prévu.
- Fixez-le en place en suivant les instructions de montage fournies.

3. Utilisation :

- Testez le release de chargeur après installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Entraînez-vous à utiliser le nouveau release dans un environnement sûr avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et des composants d'armement.
- Si possible, retournez le produit à un point de collecte agréé pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Veuillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du release de chargeur étendu ODIN Works pour SIG SAUER MPX.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr