

# Chargeur standard LR-3/MARKSMAN

[Optiques](#) > [Action-Cam](#) > [Accessoires](#)

Bien que les systèmes de caméras de cible LONGSHOT LR-3 et Marksman aient des batteries intégrées qui durent 12 heures, il y a toujours la possibilité que ta séance de tir dure plus longtemps ! De plus, les stands de tir qui ont ces caméras installées pour des sessions de plusieurs jours doivent recharger les batteries et être prêtes à repartir le plus rapidement possible, c'est pourquoi la société a lancé ce chargeur de batterie 12V DC ! Le design fonctionne avec les batteries lithium-ion des caméras LONGSHOT et charge rapidement.



## Caractéristiques

- Nom: [Chargeur standard LR-3/MARKSMAN](#)
- Fabricant: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- Référence: 100038720
- N° fabr.: TV-AC100
- Poids du colis: 0.086kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 649070997638

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour le Chargeur LR3/MARKSMAN STANDARD CHARGER
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour le Chargeur LR3/MARKSMAN STANDARD CHARGER

## Introduction

Merci d'avoir choisi le LR3/MARKSMAN STANDARD CHARGER. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le chargeur.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le chargeur est utilisé uniquement avec les batteries lithiumion des caméras LONGSHOT.
- Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Évitez de placer le chargeur dans des environnements humides ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le chargeur.
- Vérifiez régulièrement le chargeur et les câbles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne chargez pas les batteries si elles sont endommagées ou si elles présentent des signes de fuite.
- Utilisez uniquement le chargeur dans un endroit bien ventilé.
- Évitez tout contact avec des liquides pendant l'utilisation.
- Ne chargez pas les batteries pendant la nuit ou lorsque vous n'êtes pas présent.
- Gardez le chargeur hors de portée des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Chargeur :

- Placez le chargeur sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que le chargeur est branché sur une prise de courant appropriée et conforme aux spécifications électriques.

### 2. Utilisation du Chargeur :

- Connectez la batterie lithiumion de la caméra LONGSHOT au chargeur.
- Vérifiez que la connexion est sécurisée et que le chargeur est sous tension.
- Surveillez le processus de charge et débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le chargeur ou les batteries dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques et des batteries.
- Apportez le chargeur et les batteries dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chargeur LR3/MARKSMAN STANDARD CHARGER, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une utilisation sécuritaire de votre chargeur.  
Merci de votre attention et de votre coopération.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)