

FIRESWITCH levier de déverrouillage du chargeur allongé pour RUGER™ 10/22™ - FIRESWITCH levier de déverrouillage de chargeur allongé pour Ruger 10/22 noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

En un coup d'œil : Libération à double action permettant de pousser ou de tirer pour libérer le chargeur. Levier prolongé pour des changements de chargeur rapides. S'adapte à tout Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® ou 22 Charger™ standard. Le libérateur de chargeur d'origine du fusil Ruger® 10/22® est petit et peut être difficile à trouver au toucher, ralentissant considérablement les changements de chargeur. Pour les tireurs de compétition à percussion annulaire, un changement de chargeur lent peut avoir un impact significatif sur une série. Pour les tireurs juniors ou toute personne ayant des mains plus petites, trouver et atteindre le libérateur de chargeur signifie souvent déplacer ses mains de la position de tir et potentiellement tourner l'arme dans une direction dangereuse. Ne lutte plus avec les changements de chargeur dans ton 10/22® ! Le nouveau libérateur de chargeur prolongé "Fireswitch" de Rim/Edge facilite les changements de chargeur. Le "Fireswitch" dispose d'un levier à double action de pointe, qui permet au tireur de tirer en arrière ou de pousser en avant pour lâcher les chargeurs. Le libérateur est plus long que le levier de libération d'origine, le rendant accessible à tous les utilisateurs. Améliore ton Ruger® 10/22® avec un libérateur de chargeur prolongé "Fireswitch" de Rim/Edge et trouve ton avantage compétitif ! Modèles compatibles : Tout Ruger® 10/22®, 10/22® Takedown® ou 22 Charger™ standard. Thompson Center T/CR 22.



Caractéristiques

- Nom: [FIRESWITCH levier de déverrouillage de chargeur allongé pour Ruger 10/22 noir](#)
- Fabricant: [TANDEMROSS](#)
- Référence: 100039443
- N° fabr.: TK18N0184BLK1
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.021kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 769498483039

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Libérateur de Chargeur Prolongé FIRESWITCH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Libérateur de Chargeur Prolongé FIRESWITCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le libérateur de chargeur prolongé FIRESWITCH de TANDEMROSS pour votre Ruger 10/22. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié dans la description.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le libérateur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le libérateur de chargeur dans un environnement sûr, loin d'autres personnes.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets devant le canon de l'arme lorsque vous utilisez le libérateur.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement du libérateur avant de l'utiliser en situation de tir.
- Si vous êtes un tireur junior ou si vous avez des mains plus petites, demandez l'aide d'un adulte pour l'installation et l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déchargez votre arme à feu et assurezvous qu'elle est sécurisée.
- Retirez le chargeur d'origine de votre Ruger 10/22.
- Suivez les instructions fournies avec le libérateur FIRESWITCH pour l'installation. Assurezvous que toutes les pièces sont correctement en place.
- Testez le libérateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Pour libérer le chargeur, utilisez le levier à double action. Vous pouvez soit tirer vers l'arrière, soit pousser vers l'avant.
- Assurezvous que votre doigt est en dehors de la détente lorsque vous utilisez le libérateur.
- Pratiquez l'utilisation du libérateur dans un environnement sûr avant de l'utiliser lors d'une compétition ou d'un tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des pièces d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la façon d'éliminer le produit, contactez votre déchetterie locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou le service client de votre détaillant.

Conclusion

Le libérateur de chargeur prolongé FIRESWITCH est conçu pour améliorer votre expérience de tir. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Merci de votre attention et bon tir!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr