

ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE - ALL-WEATHER LEVER .30-30 SIDE GATE

Henry does produce, hands down, some of the best-looking lever action rifles on the market in our brass and silver models, but as a part of our aggressive expansion into the more utilitarian side of life with rifles and shotguns meant for everyday life in the truck, on the farm, and through the woods, these hard-working All-Weather rifles became a must-have. In profile and general dimensions, these two Henry offerings are essentially the same as their blued steel counterparts, with 20" round barrel and 5-shot magazine capacity in the .30-30 and 18.43" round barrel with 4-shot magazine in the .45-70, and both with the same adjustable buckhorn/bead sights. Like the blued rifles, the All-Weathers also wear the same wrist profiles- straight in the .30-30, and pistol grip in the .45-70. The major differences lie in the hard chrome plating on all metal surfaces (except springs, sights, and loading gates), and a durable industrial-grade coating on the hardwood furniture. In a tough world where a working rifle might be "rode hard and put away wet", this is the finish you want on it. A very strong plating permanently bonded to the steel underneath, hard chrome doesn't flake, chip, or peel, and its corrosion resistance is actually stronger than some stainless steel. The treatment we use increases surface hardness, reduces friction on moving parts, doesn't normally scuff or scratch, and leaves a low-gloss look that won't spook game. The furniture is another departure for us; we've based a good part of our reputation on our select American walnut over the years, but here we've opted for a stained hardwood with a carefully-selected coating that's formulated to stand up to wear, tear, scratches, moisture, temperature variations, and the angst of the various "character marks" an everyday outdoor tool inevitably picks up during its lifetime. If you want beauty, we've got it. If you want a more subdued partner you can depend on to ride any trail with, any time, any season, and in any weather, we do that too.



Attributes

- Name: ALL-WEATHER LEVER .30-30 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041639
- Mfr. No.: H009GAW
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 5+1-Round
- Cartridge: 30-30 Winchester
- Finish: Stainless
- Front Sight: Adjustable
- Length: 39"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry, Henry Repeating Arms
- Model: All-Weather Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7 lbs
- Delivery weight: 3.719kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 1,029mm
- UPC: 619835090096

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE](#)

Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE. Dieses Gewehr bietet Ihnen eine Kombination aus Funktionalität und Langlebigkeit, ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand aufbewahrt wird, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das Gewehr entladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf des Gewehrs frei von Verstopfungen ist.
- Richten Sie das Gewehr niemals auf etwas, das Sie nicht beabsichtigen zu treffen.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Seien Sie sich Ihrer Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Bei Problemen oder Fehlfunktionen des Gewehrs suchen Sie sofort professionelle Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es handhaben.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Magazin und laden Sie die Munition gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Vergewissern Sie sich, dass die Munition richtig eingelegt ist.

3. Zielen und Schießen:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Richten Sie das Gewehr auf Ihr Ziel und überprüfen Sie die Umgebung.
- Betätigen Sie den Abzug vorsichtig, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entladen Sie das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinigen Sie das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Gebrauchte oder beschädigte Teile des Gewehrs sollten bei einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle abgegeben werden.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Anforderungen zur Entsorgung von Feuerwaffen und deren Teilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Sie können Informationen über Sicherheitsanfragen und Produktunterstützung anfordern.

Wichtiger Hinweis: Diese Sicherheitshinweise sind gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte Risiken bergen können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien befolgen und sich über potenzielle Gefahren informieren. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr Gewehr verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE

Introduction

Thank you for choosing the ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE .3030 SIDE GATE by Henry Repeating Arms. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and maintenance of your firearm. Please read this guide thoroughly before using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what lies beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Use only ammunition specified for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- If you are unsure about any aspect of firearm safety, seek professional training.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety is engaged when loading or unloading the firearm.
- Always use eye and ear protection when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.
- Avoid using the firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Be cautious of environmental conditions that may affect shooting safety, such as wind or rain.
- If the firearm fails to fire when the trigger is pulled, keep the muzzle pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the firearm.
- Use appropriate cleaning supplies and procedures to maintain your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessories:

- Ensure the firearm is unloaded before installing any accessories.
- Follow manufacturer instructions for any aftermarket accessories.

2. Loading the Firearm:

- Open the action and visually inspect the chamber and magazine to ensure they are clear.
- Load the magazine with the appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.

3. Firing the Firearm:

- Engage the safety before loading.
- To fire, disengage the safety and pull the trigger while maintaining a firm grip on the firearm.
- After firing, reengage the safety before unloading.

4. Unloading the Firearm:

- Point the muzzle in a safe direction.
- Open the action and remove the magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the firearm regularly using appropriate cleaning tools and solvents.
- Inspect all parts for wear and replace as necessary.
- Store the firearm in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local laws and regulations.
- For the disposal of the firearm, consult local laws regarding firearm disposal or contact a licensed firearms dealer for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to your local authorized dealer or manufacturer representative.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm ownership. Enjoy your ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE responsibly.

Guida alla Sicurezza per il Fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. È fondamentale leggere attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il fucile sia sempre trattato come se fosse carico.
- Non puntare mai il fucile verso nulla che non si intenda colpire.
- Mantieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile, specificamente .3030 Winchester.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di riporla o maneggiarla.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua visibilità o controllo.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati di avere una buona presa sul fucile e di utilizzare una posizione stabile durante il tiro.
- Non tentare mai di modificare o riparare il fucile senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Se il fucile non funziona correttamente, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Non utilizzare il fucile se sei affetto da alcol o sostanze che possono compromettere il tuo giudizio o coordinazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Rimuovi il fucile dalla confezione e assicurati che sia scarico.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Segui le istruzioni specifiche per l'assemblaggio, se necessario, facendo riferimento al manuale del produttore.

Uso

- Carica il fucile seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Posizionati in una zona di tiro sicura, lontano da altre persone e animali.
- Punta il fucile verso il bersaglio e prepara a sparare.
- Dopo aver sparato, controlla sempre il fucile e l'area circostante prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai il fucile in modo irresponsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di armi e munizioni.
- Consulta un professionista per la corretta dismissione del fucile se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza e l'uso del fucile, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza rapida e accurata.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui sempre queste linee guida e fai attenzione mentre utilizzi il tuo fucile ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .3030 SIDE GATE.

Návod na bezpečnostní pokyny pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS ALLWEATHER LEVER .3030 SIDE GATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE od Henry Repeating Arms. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě vašeho výrobku. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Zajišťujte, aby byla puška vždy bezpečně uložena mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci s puškou vždy předpokládejte, že je nabitá.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje pro vaši pušku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška čistá a v dobrém stavu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo poškození, neprodleně se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání pušky noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy neprovádějte úpravy na pušce, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při nabíjení a vybití pušky se ujistěte, že jste v bezpečném prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- V případě jakýchkoli nehod nebo problémů s puškou okamžitě vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava na použití:**
 - Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
 - Ujistěte se, že máte vhodné náboje (.3030 Winchester).
2. **Nabíjení pušky:**
 - Otevřete nabíjecí dvířka.
 - Vložte náboje do zásobníku.
 - Zavřete nabíjecí dvířka.
3. **Střelba:**
 - Ujistěte se, že jste na bezpečném místě.
 - Zaměřte a stiskněte spoušť.
4. **Údržba:**
 - Po každém použití vyčistěte pušku, abyste zajistili její správnou funkčnost a životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Pušku a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu a ekologických normách.
- V případě, že puška dosáhla konce své životnosti, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce pušky. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo výrobku a další relevantní informace pro rychlejší vyřízení vašeho požadavku.

Děkujeme, že jste si vybrali pušku ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste dodržovali všechny výše uvedené pokyny pro zajištění bezpečného a příjemného používání vašeho výrobku.

