

ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE - ALL-WEATHER LEVER .45-70 SIDE GATE

Henry does produce, hands down, some of the best-looking lever action rifles on the market in our brass and silver models, but as a part of our aggressive expansion into the more utilitarian side of life with rifles and shotguns meant for everyday life in the truck, on the farm, and through the woods, these hard-working All-Weather rifles became a must-have. In profile and general dimensions, these two Henry offerings are essentially the same as their blued steel counterparts, with 20" round barrel and 5-shot magazine capacity in the .30-30 and 18.43" round barrel with 4-shot magazine in the .45-70, and both with the same adjustable buckhorn/bead sights. Like the blued rifles, the All-Weathers also wear the same wrist profiles- straight in the .30-30, and pistol grip in the .45-70. The major differences lie in the hard chrome plating on all metal surfaces (except springs, sights, and loading gates), and a durable industrial-grade coating on the hardwood furniture. In a tough world where a working rifle might be "rode hard and put away wet", this is the finish you want on it. A very strong plating permanently bonded to the steel underneath, hard chrome doesn't flake, chip, or peel, and its corrosion resistance is actually stronger than some stainless steel. The treatment we use increases surface hardness, reduces friction on moving parts, doesn't normally scuff or scratch, and leaves a low-gloss look that won't spook game. The furniture is another departure for us; we've based a good part of our reputation on our select American walnut over the years, but here we've opted for a stained hardwood with a carefully-selected coating that's formulated to stand up to wear, tear, scratches, moisture, temperature variations, and the angst of the various "character marks" an everyday outdoor tool inevitably picks up during its lifetime. If you want beauty, we've got it. If you want a more subdued partner you can depend on to ride any trail with, any time, any season, and in any weather, we do that too.



Attributes

- Name: ALL-WEATHER LEVER .45-70 SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041650
- Mfr. No.: H010GAW
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 18.43"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Stainless
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry Repeating Arms, Henry
- Model: All-Weather Side Gate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.08 lbs
- Delivery weight: 3.733kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835100153

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE](#)
- [English: ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570](#)

Sicherheitshinweise für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570 SIDE GATE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Gewehr sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Verwende das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich das Schießen von .4570 Patronen.
- **Sichere Aufbewahrung:** Bewahre das Gewehr immer in einem sicheren, verschlossenen Bereich auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- **Sichtprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch das Gewehr auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- **Schutzkleidung:** Trage beim Schießen geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- **Umgebung:** Achte darauf, dass der Schießbereich sicher ist und keine Personen oder Tiere gefährdet werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- **Finger weg vom Abzug:** Halte deinen Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- **Ladezustand:** Überprüfe immer den Ladezustand des Gewehrs, bevor du es anhebst oder in die Nähe von Personen bringst.
- **Zielidentifikation:** Stelle sicher, dass du dein Ziel klar identifizieren kannst, bevor du schießt.
- **Sichere Handhabung:** Bewege das Gewehr immer so, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- **Sichtbarkeit:** Verwende das Gewehr nur bei Tageslicht oder in gut beleuchteten Bereichen, um sicherzustellen, dass du dein Ziel genau sehen kannst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du es handhabst.
- Lies das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um alle Funktionen und Bedienungsanleitungen zu verstehen.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffne das Magazin und lade die Patronen gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Schließe das Magazin sicher und überprüfe, ob es richtig sitzt.

3. Zielen und Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Zielen mit den einstellbaren Buckhorn/PerlenVisierungen.
- Drücke den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Nach dem Schießen:

- Entlade das Gewehr sofort nach dem Schießen.
- Reinige das Gewehr regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung von Patronen:** Entsorge leere oder beschädigte Patronen gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- **Gewehrentsorgung:** Wenn das Gewehr nicht mehr verwendet werden kann, bringe es zu einem autorisierten Händler oder einer Sammelstelle für Waffen, um eine sichere Entsorgung zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Bitte halte diese Sicherheitsanweisungen in der Nähe des Produkts, um jederzeit darauf zugreifen zu können.

ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Henry All Weather Lever Action Side Gate .4570. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of your firearm. Please read this guide carefully before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm unloaded and in a secure place away from children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and obstacles before shooting.
- Do not use your firearm under the influence of drugs or alcohol.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Only load the magazine when you are in a safe shooting area.
- Do not attempt to modify or alter your firearm in any way.
- Be cautious of any obstructions in the barrel before firing.
- If a round does not fire, wait at least 30 seconds before attempting to unload.
- Keep the firearm clean and wellmaintained according to the manufacturer's instructions.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Inspection:** Before installation, inspect the firearm to ensure it is in good working condition.
2. **Loading:**
 - Open the action and ensure the chamber is empty.
 - Load the magazine with .4570 Government cartridges, ensuring they are seated properly.
3. **Safety Check:**
 - Engage the safety mechanism before handling.
 - Confirm the firearm is pointed in a safe direction.

Usage

1. **Aiming:**
 - Use the adjustable buckhorn/bead sights for accurate aiming.
 - Ensure your line of sight is clear of any obstructions.
2. **Firing:**
 - Release the safety mechanism only when you are ready to fire.
 - Squeeze the trigger gently to avoid jerking the firearm.
3. **PostFiring:**
 - After firing, keep the firearm pointed downrange until you are ready to unload.
 - Open the action and remove any remaining cartridges from the chamber and magazine.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, follow all local laws regarding firearm disposal.
- Consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal options.
- Ensure that all ammunition is disposed of properly and in accordance with local regulations.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and handling of your Henry All Weather Lever Action Side Gate .4570, please refer to your local Henry dealer or authorized service center.

Conclusion

Your safety and the safety of others is of utmost importance. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Henry All Weather Lever Action Side Gate .4570. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations regarding firearm use.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva All Weather Lever Action Side Gate .4570 di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni superiori in condizioni difficili. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il fucile scarico fino al momento dell'uso.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia priva di ostacoli e che ci sia una buona visibilità.
- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Tenere il fucile fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni raccomandate per il fucile .4570.
- Controllare sempre che il fucile sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non modificare in alcun modo il fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni di scarsa visibilità o in caso di maltempo estremo.
- Non lasciare mai un fucile carico incustodito.
- Non utilizzare il fucile se si è sotto l'effetto di alcol o droghe.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione**
 1. Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
 2. Controllare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
 3. Seguire le istruzioni per l'assemblaggio fornite nel manuale.
- **Uso**
 1. Caricare il fucile seguendo le istruzioni del manuale.
 2. Posizionarsi in una postura stabile e sicura prima di sparare.
 3. Controllare il mirino e allinearli correttamente.
 4. Premere il grilletto in modo controllato e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il fucile o le munizioni nel normale rifiuto domestico.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro delle armi da fuoco.
- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico prima di procedere allo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del fucile a leva All Weather Lever Action Side Gate .4570. La sicurezza è la priorità numero uno per tutti gli utenti di armi da fuoco.

Návod k bezpečnému použití pro ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vaší pušky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy přečtěte a pochopte návod k použití.
- Zkontrolujte, zda je puška prázdná, než s ní manipulujete.
- Vždy směřujte hlaveň pušky bezpečně, mimo lidi a zvířata.
- Používejte pouze doporučené náboje a dodržujte specifikace výrobce.
- Udržujte pušku v suchu a čistotě, abyste předešli korozi a poruchám.
- Nikdy neukládejte nabitou pušku.
- Dbejte na to, aby děti a nezkušené osoby neměly přístup k pušce.
- V případě jakýchkoli problémů nebo poruch se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené části pušky.
- Při střelbě noste ochranu očí a sluchu.
- Před střelbou se ujistěte, že je v okolí bezpečno.
- Nikdy nestřílejte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Po každém použití pušku důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Ujistěte se, že všechny části jsou správně namontovány a funkční.

2. Nabíjení pušky:

- Otevřete nabíjecí dvířka a vložte náboje do zásobníku.
- Zavřete dvířka a ujistěte se, že jsou správně zajištěna.

3. Střelba:

- Zaměřte se na cíl a ujistěte se, že je bezpečno.
- Stiskněte spoušť jemně a kontrolovaně.
- Po výstřelu zkontrolujte okolí a ujistěte se, že je vše v pořádku.

4. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte pušku pomocí vhodných čisticích prostředků.
- Zkontrolujte a promazávejte pohyblivé části.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se obraťte na odborníky nebo místní úřady, které se zabývají nebezpečným odpadem.
- Nikdy nevyhazujte pušku do běžného odpadu.
- Pokud je puška nefunkční, nechejte ji zlikvidovat odborníky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a údržbě vaší pušky, neváhejte se obrátit na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání vaší pušky ALL WEATHER LEVER ACTION SIDE GATE HENRY REPEATING ARMS .4570.