

# **EDGEBAK MINIGATER mit Tragegriff, hoch, 4" H, 3/4" Spreizung SLK**

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Der Minigater hat eine größere Basis als das Original, ungefähr 6" x 10". Wenn er mit schwerem Sand gefüllt ist, wiegt er zwischen 13 und 16 lbs. Eine viel längere Ohrbasis ist oben auf dem Mini angenäht, um ein reibungsloses Nachverfolgen zu ermöglichen, insbesondere beim Schießen mit freiem Rückstoß. Die gleichen verstärkten Seiten und die Donut-Basis werden in dieser Tasche wie im Original verwendet. Das EDGE-Modell umfasst folgende Verbesserungen: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht Leder wird unter dem Material hinzugefügt, was zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zu extremer Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Unregelmäßigkeiten im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Festhalten und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Verschleißpunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverbreitung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberteile präsentieren unser brandneues Logo und heben die Evolution unserer Designs hervor.



## **Eigenschaften**

- Name: [EDGEBAK MINIGATER mit Tragegriff, hoch, 4" H, 3/4" Spreizung SLK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045557
- Herst.-Nr.:
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.59kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Griff
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den EDGEBAK MINIGATER mit Griff

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle! Dieser Schießsack wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der EDGEBAK MINIGATER nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Schießsack an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schießsack nicht, wenn er beschädigt ist. Überprüfen Sie ihn regelmäßig auf Risse oder Abnutzungen.
- Halten Sie den Schießsack von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schießsack nur mit geeigneten Waffen und Munition.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Schießsack stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Füllen Sie den Schießsack nur mit schwerem Sand oder einem empfohlenen Füllmaterial, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schießsack während des Gebrauchs nicht umkippt. Vermeiden Sie es, sich darauf zu lehnen oder Druck darauf auszuüben.
- Verwenden Sie den Schießsack nicht als Stütze für die Hand, wenn Sie mit einer starken Rückstoßwaffe schießen.
- Achten Sie darauf, dass die "Overlay Ears" nicht beschädigt sind, um die Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie den Schießsack auf sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießsack sauber und trocken ist.

### 2. Füllung

- Füllen Sie den Schießsack mit schwerem Sand, bis er das empfohlene Gewicht von 13 bis 16 lbs erreicht.
- Achten Sie darauf, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

### 3. Platzierung

- Platzieren Sie den Schießsack auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießsack nicht auf unebenem oder rutschigem Untergrund steht.

### 4. Nutzung

- Positionieren Sie die Waffe auf dem Schießsack.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießsack die Waffe sicher stützt, bevor Sie mit dem Schießen

beginnen.

## 5. Nach dem Gebrauch

- Reinigen Sie den Schießsack von Schmutz oder Schmutz.
- Lagern Sie den Schießsack an einem trockenen Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den EDGEBAK MINIGATER gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll, wenn der Schießsack beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Schlussfolgerung

Der EDGEBAK MINIGATER mit Grab Handle wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie den Schießsack effektiv und sicher nutzen. Vielen Dank für Ihren Kauf!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)