

EDGEBAK GATER Std. 3-1/2" H 3/4" Spreizung 3M SLICK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Das ist eine lange, schwere Tasche - etwa doppelt so lang wie die Originalversion (6" x 13") - die ultimative Stabilität bietet. Das gefüllte Gewicht kann je nach Körpergröße leicht über 25 lbs liegen. Sie verfügt über eine gepolsterte Oberseite zum Ablegen der Abzugshand und beinhaltet die gleichen Optionen für die Ohrkombination wie das Original. Die Gater hat eine mehrschichtige, flache Basis. Das EDGE-Modell umfasst folgende Upgrades: Eine extra starre, super flache Taschenbasis aus einem einzigartigen Material, das über die Zeit hinweg Verformungen widersteht. ""Overlay Ears"" - Egal, ob du glattes Material oder Cordura wählst, eine strapazierfähige Schicht aus Leder wird unter dem Material hinzugefügt, die zur Konsistenz in Form und Leistung sowie zur extremen Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung beiträgt. Der flachere Ohrbereich bedeutet, dass die Fahrfläche an der Basis der Ohren neu gestaltet wurde, um Inkonsistenzen im Übergang zwischen der Fahrfläche und der Ohrbasis praktisch zu eliminieren. Dies beseitigt potenziellen Widerstand oder Greifen und erhöht die Langlebigkeit, indem ein inhärenter Abnutzungspunkt entfernt wird. Die verstärkte Ohrbasis isoliert das Ohrset von der Form der Tasche, was zur Konsistenz der Kontaktfläche und der Ohrverteilung beiträgt. Bestickte Cordura-Oberseiten präsentieren unser brandneues Logo und heben die Weiterentwicklung unserer Designs hervor.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK GATER Std. 3-1/2" H 3/4" Spreizung 3M SLICK](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045561
- Herst.-Nr.: EDGE STD GATER
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 127mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 330mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EDGEBAK GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EDGEBA GATER EDGEWOOD SCHIEßTASCHE

Einleitung

Willkommen zur Sicherheitshinweisanleitung für die EDGEBA GATER EDGEWOOD Schießtasche. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit den empfohlenen Materialien und Zubehörteilen.
- Halten Sie die Tasche trocken und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort, um Materialverformungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Tasche vor der Verwendung vollständig gefüllt und richtig verschlossen ist.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Vermeiden Sie es, die Tasche mit scharfen Gegenständen in Kontakt zu bringen, um Risse oder Löcher zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die gepolsterte Oberseite immer sauber und frei von Schmutz ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Wenn Sie die Tasche im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vor extremen Wetterbedingungen geschützt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung vor der Nutzung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Risse, Löcher oder andere sichtbare Schäden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Nähte intakt sind.

2. Befüllung der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche gemäß den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.

3. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie die Tasche stabil auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie Ihre Abzugshand auf die gepolsterte Oberseite und stellen Sie sicher, dass Ihr Griff sicher ist.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die die Stabilität der Tasche beeinträchtigen könnten.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie verschiedene Materialien, falls möglich, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.
- Werfen Sie die Tasche nicht in den normalen Müll, wenn sie beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung der EDGEBAK GATER EDGEWOOD Schießtache wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de