

EDGE^{BAG} Standard Frontauflage - EDGE^{BAG} Standard-Frontrest 2-1/4" Hunter 3M Slick

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vordertasche für Sinclair-Style Vorderrasten. Diese Tasche passt auch zu einigen anderen Vorderrasten - bitte überprüfe die Innenmaße der Oberseite deiner Vorderraste. Die Basis dieser Tasche misst 5-1/2"" X 3""". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu fixieren.



Eigenschaften

- Name: [EDGE^{BAG} Standard-Frontrest 2-1/4" Hunter 3M Slick](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045589
- Herst.-Nr.: EDGE COMMON 2 1
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD Schießauflage! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Schießauflage nur mit kompatiblen Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Basis der Tasche (51/2" x 3") stabil auf der Oberfläche steht.
- Stellen Sie sicher, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und fixieren.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Tasche auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen der Tasche, wie Rissen oder Abnutzungen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung der Kompatibilität:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Vorderraste mit der EDGEBAK STANDARD FRONT REST kompatibel ist. Messen Sie die Innenmaße der Oberseite.
2. **Positionierung:** Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
3. **Befestigung des Gewehrs:** Legen Sie den Schaft des Gewehrs in die Tasche. Achten Sie darauf, dass die hohen Ohren die Waffe sicher führen.
4. **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Tasche und die Vorderraste in gutem Zustand sind.
5. **Benutzung:** Verwenden Sie die Tasche nur in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, bringen Sie es zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige Behörde. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen an einen EU-basierten Kontakt richten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer EDGEBAK STANDARD FRONT REST EDGEWOOD Schießauflage hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anleitung befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die

Sicherheit zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de