

EDGEBAK NEW FARLEY Vorderschaftauflage - EDGEBAK Farley Front Neu 3" Varmint mit verstärkter Oberseite SLK

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Vorderstütze für die ""New Farley"" Oberteile. Dies sind die neuen Farley-Oberteile, die aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst sind. Wenn dein Farley-Oberteil mit klappbaren Seitenplatten konstruiert ist, bestelle bitte die ""Old Farley"" Vorderstütze. Die Basis misst 5-1/8" X 1-3/4". Das EDGE-Modell verfügt über extra hohe Ohren, um den Schaft sicherer zu führen und zu halten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [EDGEBAK Farley Front Neu 3" Varmint mit verstärkter Oberseite SLK](#)
- Hersteller: [EDGEGOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 100045607
- Herst.-Nr.: EDGE NEW FARLEY
- Art: Front Bag,Rest Top
- Farbe: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 178mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN
- Über uns

Sicherheitshinweise für EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einleitung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Kauf herausholen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schießauflage nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Halten Sie die Schießauflage von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Schießauflage nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen sich in der Nähe des Schussbereichs befinden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Schießauflage richtig positioniert ist, um ein Umkippen oder Verrutschen während der Benutzung zu vermeiden.
- Nutzen Sie die extra hohen Ohren des EDGEModells, um den Schaft sicher zu führen und zu halten.
- Verwenden Sie die Schießauflage nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Bei unsicherer Handhabung oder bei Fragen zur Verwendung, ziehen Sie einen Fachmann zurate.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Schießauflage vorhanden und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Schießauflage (51/8" X 13/4") fest aufliegt.

3. Nutzung

- Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Schießauflage.
- Nutzen Sie die Stütze, um den Schaft der Waffe zu stabilisieren.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen und die Sicherheitsvorkehrungen befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflage gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Schießauflage umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit in der EU an

eine entsprechende Kontaktstelle gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich und andere zu gewährleisten. Achten Sie stets auf die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch der EDGEBAK NEW FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de