

# **ELEMENT caches d'objectifs pour lunettes de visée - Capuchon d'objectif ELEMENT 55-60 mm noir**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Les caches d'objectif Butler Creek Element sont extrêmement robustes avec une manche multi-flex. Le disque d'information imprimable qui se déploie vous fournit des informations sur le vent et l'élévation.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Capuchon d'objectif ELEMENT 55-60 mm noir](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 100046053
- N° fabr.: ESC60
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 60mm,55mm
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 114mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 051525000495

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour offrir une protection robuste à votre équipement optique. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez régulièrement l'état du capuchon et remplacez-le s'il est endommagé.
- Ne laissez pas le capuchon à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Évitez d'exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le capuchon sur l'objectif. Assurez-vous qu'il est bien ajusté sans exercer de pression excessive.
- Ne tentez pas de démonter le capuchon pour éviter des dommages.
- Vérifiez que le capuchon est bien fixé avant d'utiliser votre équipement optique pour éviter toute perte ou dommage.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le service client.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Capuchon d'Objectif :

- Prenez le capuchon d'objectif et alignez-le avec l'objectif de votre équipement.
- Poussez doucement le capuchon sur l'objectif jusqu'à ce qu'il soit en place. Assurez-vous qu'il est bien ajusté.

### 2. Utilisation du Capuchon d'Objectif :

- Lorsque vous n'utilisez pas votre équipement optique, gardez toujours le capuchon en place pour protéger l'objectif de la poussière et des rayures.
- Pour retirer le capuchon, tirez doucement sur le bord du capuchon tout en le tournant légèrement pour le déloger.

### 3. Entretien :

- Essuyez le capuchon avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière ou les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du capuchon, faites-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le capuchon dans des lieux non autorisés.
- Recyclez si possible, en suivant les directives de votre municipalité.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le Capuchon d'Objectif Butler Creek Element en toute sécurité et avec confiance. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité des produits.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)